

Manuale Hardware

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Premessa	. 5
Informazioni essenziali	. 7
Informazioni generali sulla compatibilità elettromagnetica	13
Alimentazione	17
Video terminale IT105 Caratteristiche tecniche Frontale Posteriore Dima di foratura Pagina di servizio Control panel	21 23 24 25 27 28
Video terminale IT105K Caratteristiche tecniche. Frontale Posteriore Dima di foratura. Pagina di servizio Control panel Video terminale IT107 Caratteristiche tecniche. Frontale Posteriore Dima di foratura.	39 39 41 44 45 47 48 55 55 57 58 59
Pagina di servizio Control panel	61 62
Video terminale IT110 Caratteristiche tecniche Frontale Posteriore Dima di foratura. Pagina di servizio Control panel.	73 73 75 76 77 79 80
Video terminale IT112 Caratteristiche tecniche Frontale	91 91 93

Posteriore Dima di foratura	. 94 . 95
Pagina di servizio	. 97
Control panel	. 98
Video terminale IT115	109
Caratteristiche tecniche	109
Frontale	111
Posteriore	112
Dima di foratura	113
Pagina di servizio	115
Control panel	116
Inserimento etichette di personalizzazione	127
Fissaggio terminale al contenitore	131
Porte di comunicazione	137
Accessori per terminale	145
Cavi di collegamento	149
Resistenza alle sostanze chimiche	189
Assistenza tecnica	197

1. Premessa

Il manuale di installazione hardware è unico per tutti i tipi di Video Terminali.

- **Il manuale** Il manuale di installazione è lo strumento che permette all'utente di ottenere le informazioni per il tipo di fissaggio, collegamenti, nonché accessori opzionali, funzioni disponibili nei terminali e cavi di collegamento con il dispositivo.
- **A cosa serve** Nel manuale sono contenute tutte le nozioni, concetti ed esempi necessari per una facile e veloce installazione.
- **Convenzioni** Di seguito sono elencati i modi di rappresentazione e significato che si trovano nel manuale:
 - PLC Controllore a logica programmabile o altri dispositivi intelligenti con la possibilià di collegamento seriale.
 - Dispositivo Apparecchiatura intelligente o PLC con la possibilità di collegamento seriale.
 - [] Il contenuto viene visualizzato sul display.
 - Identifica un tasto od un pulsante.

Indica la mancanza del tasto per il terminale specificato.



Richiama l'attenzione a punti essenziali.

Pericolo di danneggiamento dell'apparecchia-

Informazioni essenziali

Il terminale é un'apparecchiatura composta da una serie di componenti che per le loro caratteristiche costruttive DEVONO essere utilizzati nel modo adeguato; inoltre proprio per le peculiarità costruttive il terminale può manifestare comportamenti che potrebbero essere interpretati come malfunzionamenti del prodotto e/o difetti di costruzione.

Il terminale in questi casi NON è considerato difettoso, pertanto non è prevista riparazione e/o sostituzione.

Il componente che generalmente induce in guesto equivoco è il display. I display utilizzati sui terminali sono di due tipologie differenti, una a matrice passiva definita STN (Super Twist Nematic) e l'altra a matrice attiva definita TFT (Thin Film Transistor). Alcune caratteristiche di funzionamento sono comuni, altre dipendono dal tipo di tecnologia costruttiva.

Un componente che invece prevede una certa attenzione nel suo utilizzo è il Touch Screen (vetro tattile).

A seguire viene riportata una serie di informazioni sul possibile comportamento e sul corretto impiego del terminale.



🖗 Alcune di queste nozioni se non messe in pratica 🙈 possono arrecare danno al terminale.

- Terminali La categoria terminali grafici comprende sia i terminali touch screen che quelli con tastiera e comprendono sia quelli con Grafici display STN che TFT.
 - Nei display retro illuminati a lampada CCFL la luminosità può essere leggermente disuniforme, nelle zone dove è situata la lampada può essere più chiaro.

8



 Tutti i display possiedono un certo angolo visivo entro il quale posizionarsi per avare una corretta visualizzazione delle immagini. Se l'utente è al di fuori dell'angolo specificato potrebbe vedere le immagini con i colori invertiti oppure con toni diversi da quelli originali, o non vedere alcuni colori, ecc. L'angolo visivo può essere leggermente aggiustato agendo sul contrasto del display.



La figura sopra riportata mostra le direzione degli angoli in funzione del punto di osservazione. La tabella riporta il

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

valore degli angoli di visualizzazione in funzione del tipo di display.

Tino display		Direzio	ne (Ore)	
i ipo display	12 - α	6 - β	9 - γ	3 - δ
STN	30 Gradi	60 Gradi	60 Gradi	60 Gradi
TFT	80 Gradi	80 Gradi	70 Gradi	70 Gradi

Questa prerogativa comporta una differenza di visualizzazione (pur mantenendo lo stesso contrasto e temperatura) quando:

- Chi osserva ha altezza diversa da chi ha regolato il contrasto.
- Gli osservatori si trovano a distanze differenti rispetto al terminale.
- Due display uguali possono avere luminosità e tonalità dei colori leggermente diversi tra di loro.

Terminali Grafici - STN

- La temperatura influenza il contrasto del display. A temperature più alte il display risulta più chiaro mentre a temperature più basse risulta più scuro, pertanto dopo l'accensione occorre qualche minuto prima che la visualizzazione del display si normalizzi. L'effetto può essere più o meno marcato in funzione della temperatura ambientale. Nei terminali provvisti di sonda di temperatura la regolazione del contrasto viene automaticamente adattata pertanto l'effetto è quasi impercettibile.
 - E' possibile che immagini con forte contrasto cromatico rispetto alla sfondo creino delle striature di colore. E' possibile correggere leggermente l'effetto agendo sul contrasto del display.



- La luminosità può essere leggermente tremolante e irregolare dando luogo a leggere ombreggiature estese sull'intero display.
- Terminali
 Grafici TFT
 E' noto che in qualche caso i display possono avere alcuni pixel bianchi (sempre accesi) oppure neri (sempre spenti). Questo fenomeno può essere visibile o invisibile all'utente a causa del colore visualizzato sul display. Questo fenomeno è considerato normale.



- Terminali Grafici Touch Screen
- Il touch screen viene attivato applicando una forza pari a 200g indifferentemente dall'utilizzo della penna oppure del dito.
 - Esiste un Zona Periferica del touch screen che non dovrebbe mai essere sollecitata soprattutto con oggetti a punta (penne, ecc.). Questa zona per come è costruito il vetro è molto sensibile alla pressione ed è soggetta a rotture.



La zona periferica è di circa 2mm per lato ed è al di fuori dell'area sensibile.



Sollecitando questa zona è possibile danneg-🙈 giare il terminale.

Informazioni generali sulla compatibilità elettromagnetica

Nei sistemi di comando e controllo vengono sempre più impiegate le apparecchiature elettroniche. A questa categoria appartengono i controllori programmabili (ad esempio i PLC), i sistemi di interfaccia uomo/macchina (ad esempio i terminali), i sistemi di controllo (ad esempio i terminali diagnostici), gli elementi di interfacciamento (ad esempio le schede di interfacciamento) e gli azionamenti (ad esempio gli inverter). Insieme a questo tipo di apparecchiature elettroniche, vengono montati anche i classici apparecchi elettromeccanici, come contattori, elettrovalvole, motori, ecc. Disturbi elettrici provocati dal funzionamento di queste appa-

recchiature possono compromettere il buon funzionamento e la durata di vita delle apparecchiature elettroniche presenti nel quadro o nell'impianto. Per permettere il buon funzionamento sia di apparecchiature elettriche che apparecchiature elettroniche è necessario ridurre la presenza di disturbi.

- **Posa dei cavi** Si deve tenere presente di separare i cavi di misura, di controllo e di comunicazione, da quelli di potenza. Cavi di potenza posati vicino e parallelamente a quelli di comunicazione, provocano tensioni di accoppiamento tali da disturbare o distruggere i componenti elettronici.
- Schermatura
dei caviPer il collegamento dei segnali di comunicazione, è necessario
usare cavi adeguatamente schermati (si consiglia una scher-
matura totale). La schermatura deve essere collegata al
potenziale di terra.
- Messa a terra
di schermi e
circuitiIn molte apparecchiature lo "0V" è collegato a massa. La
massa deve essere collegata a terra, ma è bene separare la
massa degli schermi e dei circuiti elettronici da quella di
potenza. Si deve tenere presente che la terra può svolgere la
sua funzione solo se la "Resistenza del circuito di terra" è entro
i limiti massimi imposti dalle prescrizioni.
- Commutazione
dei carichi
capacitiviI picchi di corrente che si verificano all'inserzione di carichi capaci-
tivi possono danneggiare o distruggere gli elementi di comando.
Inoltre, la componente ad alta frequenza del picco di corrente,
può portare dei seri disturbi alle apparecchiature elettroniche,
causati dall'accoppiamento induttivo dei cavi di collegamento.

Capitolo

Disinserzione dei carichi induttivi Alla disinserzione di un carico induttivo, l'energia magnetica immagazzinata, tende ad opporsi scaricando in linea un picco di tensione, che può danneggiare o distruggere l'elemento di comando. Inoltre, la componente ad alta frequenza del picco di tensione può causare disturbi provocati dall'accoppiamento capacitivo fra i cavi di collegamento.

> La struttura fisica e le caratteristiche di un carico induttivo rendono impossibile la commutazione senza disturbi elettrici, se non si ricorre ad adeguati provvedimenti. Da ciò deriva la necessità di ridurre l'entità del disturbo al minimo possibile. La soppressione, almeno parziale, dei disturbi si ottiene applicando un adeguato modulo antidisturbo in parallelo al carico induttivo. Il modulo antidisturbo non deve costituire un carico supplementare durante la fase di lavoro. I disturbi elettrici si propagano sia attraverso i cavi di collegamento sia per via elettromagnetica.

> Se il disturbo si propaga tramite il cavo o per trasmissione elettromagnetica, la sua soppressione all'ingresso degli apparecchi in zona di pericolo è molto più onerosa rispetto all'antidisturbo necessario per sopprimerlo alla sua fonte.



Circuito antidisturbo con RC e con DIODO

Di seguito sono riportate le tabelle con le caratteristiche dei circuiti in esame.

|--|

Circuito	Vantaggi	Svantaggi
	La componente residua ha una componente di armoni- che molto bassa.	I migliori risultati si otten- gono dimensionando opportunamente il circuito R/C.
	Ottimizzando il dimensiona- mento è possibile limitare la sovratensione residua a valori molto bassi.	Voluminosità direttamente proporzionale al valore dell'induttanza e della potenza del carico.
	Tempo di ritardo alla disinser- zione molto basso.	La soppressione ottimale ha come diretta conse- guenza un notevole ritardo alla diseccitazione.
	Efficacia dell'antidisturbo indi- pendente dal valore della ten- sione. Nessun ritardo all'inserzione.	La presenza del condensa- tore comporta un elevato picco di corrente di carica all'inserzione (in caso di dimensionamento non ade-
	Adatto sia in AC che in DC; nessun problema di inver- sione di polarità.	In caso d'impiego in AC, il circuito RC costituisce un carico supplementare.
	Assenza di arco (a bassa energia) sul contatto di com- mutazione.	

l abella 0.2: Circuito antidisturbo con DIODO

Circuito	Vantaggi	Svantaggi
	Dimensioni molto ridotte.	Elevato tempo di ritardo alla disinserzione.
	Nessuna tensione residua (smorzamento totale dell'impulso di disturbo).	Solo per applicazioni con corrente continua (DC).
s s	Facile da dimensionare.	Polarità da rispettare.
		Il ritardo alla disinserzione può provocare la forma- zione di un forte arco elet- trico.
		Sensibile alla presenza di impulsi di tensione di disturbo sul circuito di ali- mentazione.

4. Alimentazione

Per l'alimentazione del terminale utilizzare un alimentatore 24VCC (18..32Vcc)

Pin di collegamento

Tabella 0.3: Connettore di alimentazione a 4 poli

Connettore	Pin	Significato
4 3 2 1	1	Ingresso alimentazione +24Vcc
• • • •	2	Ingresso alimentazione 0Vcc
	3	Non collegato
₩N.C. 24VCC	4	Terra di protezione



Verificare i collegamenti prima di dare tensione.

Cablaggio Il connettore di alimentazione accetta conduttori con sezione compresa tra 0,05 e 2,5mmq (30-12AWG) per conduttori rigidi oppure sezioni da 0,05 a 1,5mmq (30-12AWG) per conduttori flessibili. La lunghezza di spellatura deve essere compresa tra 6 e 7,5mm (0,24-0,30in). La coppia di serraggio consigliata per le viti e di 0,79Nm (7 lb in).

I dati riportati si riferiscono ai massimi valori fra quelli certificati. La coppia di serraggio è legata alle norme applicabili al prodotto ed al tipo di utilizzo. Capitolo

Collegamento da non fare

Per evitare eventuali danni al terminale **non devono** essere eseguiti i collegamenti rappresentati nella figura sotto riportata.

Tabella 0.4: Collegamenti da non eseguire



Le configurazioni sopra riportate danneggiano in modo grave alcuni componenti del terminale. Attenzione alle applicazioni che usano il POSITIVO collegato a PE.

La massa dei dispositivi collegati alle porte di comunicazione seriale e/o parallela deve essere assolutamente allo stesso potenziale dello OV di alimentazione del terminale. La circolazione di una corrente tra lo OV di alimentazione e la massa delle porte di comunicazione potrebbe danneggiare alcuni componenti del terminale o dei dispositivi ad esso collegati.

Collegamento consigliato

Per evitare eventuali danni al terminale si consiglia di eseguire il collegamento come nella figura sotto riportata.



Tabella 0.5: Alimentazione con 0Vcc collegato a PE



E' indispensabile una corretta messa a terra.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

5. Video terminale IT105



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT105		Х	0	Х	Х	Х
Display						
	LCD 16 Toni di blu STN	В				
Тіро	LCD 65k Colori STN	S				
	LCD 65k Colori TFT	Т				
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	•	•	•
Risoluzione [pixel]	320 x 240 (5,7")	•	•	•	•	•
Dimensioni area visiva [mm]	115,2 x 86,4	•	•	•	•	•
Pogolaziono contrasto	Software	•	•	•	•	•
negolazione contrasto	Compensazione automatica	•	•	•	•	•
Set caratteri	TTF Windows ®	•	•	•	•	•
Retroilluminazione	·					
Тіро	Lampada CCFL	•	•	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	40000	Т	•	٠	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	45000	В	•	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	50000	S	•	•	•	•

22 | Capitolo 5 Video terminale IT105

Codice del terminale	Caratteristiche presenti sul terminale					
IT105					Х	Х
Memoria di sistema						
Ram [Byte]	64M	•	•	•	•	•
Flash array residente [Byte]	32M	•	•	٠	٠	\bullet
Interfacce	1					
Porta seriale SP1	RS232/RS485	•	•	1	•	•
Porta seriale SP2	RS232/RS485	•	•	•	1	ullet
Porta seriale COM0	RS232	•	•	5	•	\bullet
Porta USB Host	v. 1.1	•	•	•	•	•
Porta USB Device	v. 1.1	•	•	•	•	\bullet
Slot CardBus	Secure Digital	•	•	•	•	•
Orologio						
Orologio	Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	•	•	•
Reti						
	Profibus-DP	•	•	•	3	•
Integrata	CAN	•	•	•	2	•
	Ethernet 10/100Mbit RJ45	•	•	•	٠	•
Dati tecnici						
Alimentazione	24Vcc (1832Vcc)					
Potenza assorbita a 24Vcc	10W					
Fusibile di protezione	Ripristinabile Polyswitch					
Grado di protezione	IP65 (Frontale)					
Temperatura di esercizio	050°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20+60°C					
Umidità (senza condensa)	<85%					
Peso	1400gr					
Dimensioni						
Esterne L x A x P [mm]	210,9 x 158,6 x 42,8 (61,5 con 2 seriali)					
Forature L x A [mm]	192 x 140					
Certificazioni						
Marchi e omologazioni	CE, cULus					

Frontale



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

24 | Capitolo 5

Video terminale IT105

Posteriore



Posizione	Funzione
А	Connettore di alimentazione
В	IT105x x1xx Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC IT105x x5xx Porta seriale COM0 per la comunicazione con PLC/PC
С	Porta USB-A Host
D	Porta USB-B Device
E	Porta Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard
F	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva.
G	IT105x xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT105x xx2x Porta CAN IT105x xx3x Porta Profibus-DP



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

- 19.0

62.0

26 Capitolo 5 Video terminale IT105



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1





Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT105

- Serial abilita la connessione seriale con il terminale e permette di configurare la porta ed il baudrate.(solo per modelli IT105x x5xx)

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

<u>Stylus</u>

Il terminale utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l'area resistiva del vetro deve essere adattata all'area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibrazione dipende la precisione dell'area dei tasti.

	P	<u>89</u>		ρ	\$	e	X
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information	
		Stylus F Calibratio	roperties in f your windows your taps, you tecalibration inn arget. If you in the stylus. To s	s CE is not res may need to volves tappin iss the cente ver the targreat tart, tap Rec Recalibrate	sponding prop recalibrate yo g the center r, keep the st et's center an alibrate.	OK × perfy to or screen, of a sylus on the d then lift	

Dal control panel cliccare sull'icona stylus e successivamente sul tasto recalibrate vengono visualizzate le seguenti schermate. Toccare lo schermo in prossimità delle croci che compaiono sullo schermo.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1











Step 3: toccare lo schermo in prossimità delle croce





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1







Toccare un punto qualsiasi dello schermo per terminare la calibrazione.



Il terminale torna alla pagina iniziale, quindi cliccando su ok confermo la calibrazione.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.

		х
🛛 🔍	😫 🔉 🔎 🖄 🚔	
Stylus Date/Time	Owner Network Lamp Backun Information	
	Date/Time Properties OK ×	
	Date/Time	
	Current Time	
	5 M T W T F S	
	5 6 7 8 9 10 11 (GMT+01:00) Amsterda V	
	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	
	26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 ✓ Adultation adjust	
	Today: 8/19/2007	

<u>Owner</u>

									х
2	- 2	<u>8</u> 2		- Ba		a			
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lam	p Back	up Inform	nation		
Owner Pro	perties		0	ĸ×	Input Pan	el			
Network ID					ESC	7	8	9	BS
Windows C this inform	E uses User M ation to	lame:			+	4	5	6	┙
network resources.	Enter Domai	ord:			1	1	2	3	→
password a domain pro	and ovided	·]			→ ABC	TAB	0	•	←
administrat	tor.								

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Network

IP address



Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers

2	P	<u>8</u> 2		\sim	\$	e
stylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information
'SMSC1	1X Etherne	t Driver' Se	ettings			OK ×
IP Addr	ess Name Se	ervers				
Name autom is enab You ca WINS space	server addres: atically assigne oled on this add an specify add or DNS resolve provided.	ses may be ad if DHCP lapter. Itional ers in the	Primary <u>D</u> N Secondary Primary <u>W</u> I Secondary	S: D <u>N</u> S: NS: W <u>I</u> NS:	· · ·	· ·
ESC	7	8	9	BS	1	
+	4	5	6	ц,	1	
-	1	2	3	→		
→ ABC	TAB	0		+]	

Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

Backup

Stylus Date/Time Owner Network Backup & Restore OK	Lamp Input Par	Backup Ir nel	nformation	_	_
Backup O Restore	ESC	7	8	9	BS
	+	4	5	6	Ļ
Project	-	1	2	3	→
History (alarms, recipes, trends, variables) Start Backup	→ ABC	ТАВ	0		Ļ
Ready					

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1
Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History. E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

Contrast (solo per terminali IT105S e IT105B)

Permette di regolare il contrasto.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

6. Video terminale IT105K



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT105K		Х	0	Х	Х	Х
Display						
Tipo	LCD 16 Toni di blu STN	В				
1100	LCD 65k Colori TFT	Т				
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	•	•	•
Risoluzione [pixel]	320 x 240 (5,7")	•	•	•	•	•
Dimensioni area visiva [mm]	115,2 x 86,4	•	•	•	•	•
Begolazione contrasto	Software	•	•	•	•	•
	Compensazione automatica	•	•	•	•	•
Set caratteri	TTF Windows ®	•	•	•	•	•
Retroilluminazione	·					
Тіро	White LED	•	•	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore] 50000		Т	•	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore] 35000		В	•	•	•	•
Memoria di sistema						
Ram [Byte] 64M		•	•	•	•	•

40 | Capitolo 6 Video terminale IT105K

Codice del terminale	Caratteristiche presenti sul terminale					
IT105K			0	Х	Х	Х
Flash array residente [Byte]	32M	•	•	•		
Interfacce						
Porta seriale SP1	RS232/RS485	•	•	1	\bullet	lacksquare
Porta seriale SP2	RS232/RS485	•	•	•	1	•
Porta seriale COM0	RS232	•	•	5	•	•
Porta USB Host	v. 1.1	•	•	٠	\bullet	
Porta USB Device	v. 1.1	•	•	•	•	
Slot CardBus	Secure Digital	•	•	•	•	•
Orologio						
Orologio	Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	٠	•	•
Reti						
	Profibus-DP	•	•	•	3	•
Integrata	CAN	•	•	٠	2	•
	Ethernet 10/100Mbit RJ45	•	•	•	•	•
Dati tecnici				•		
Alimentazione	24Vcc (1832Vcc)					
Potenza assorbita a 24Vcc	10W					
Fusibile di protezione	Ripristinabile Polyswitch					
Grado di protezione	IP65 (Frontale)					
Temperatura di esercizio	050°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20+65°C					
Umidità (senza condensa)	<85%					
Peso	1500gr					
Dimensioni						
Esterne L x A x P [mm]	261,2 x 172,4 x 45,6 (64,6 con 2 seriali)					
Forature L x A [mm]	243,5 x 147					
Certificazioni						
Marchi e omologazioni	CE, cULus					

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Frontale



Tasto	Funzione
1	Display
2	Tasti F
3	Tasti alfanumerici
Enter	Apre e conferma l'impostazione del dato
Shift + Enter	Esce dal runtime
Pag ▲	Pagina avanti della sequenza corrente
Pag ▼	Pagina indietro della sequenza corrente
Shift + Pag .	Seleziona a rotazione le popup aperte
Shift + Pag •	Seleziona a rotazione le popup aperte
	Sposta il cursore tra i campi impostabili In fase di impostazione sposta il cursore a sinistra del campo

42 | Capitolo 6 Video terminale IT105K

Tasto	Funzione					
	Sposta il cursore tra i campi impostabili In fase di impostazione sposta il cursore a sinistra del campo					
•	Sposta il cursore tra i campi impostabili In fase di impostazione sposta il cursore a sinistra del campo					
	Sposta il cursore tra i campi impostabili In fase di impostazione sposta il cursore a destra del campo					
Ŧ	Sposta il cursore tra i campi impostati nell'ordine di tabuazione					
	Sposta il cursore, all'inverso, tra i campi impostati nell'ordine di tabuazione					
Shift	Nessuna funzione predefinita					
Alarm	Visualizza la finestra della vista allarmi					
Help	Visualizza in funzione l'help della pagina					
Ack	Tacitazione dell'allarme selezionato					
-	Cancella il primo carattere alla sinistra del cursore					
Del	Cancella il primo carattere alla destra del cursore					
Esc	Uscita da impostazione dati					
shift + Esc	Chiude la finestra popup attiva					
Caps Lock	Quando il Num Lock non è attivato mette le lettere in maiscolo					
Num [•] Lock	Quando è attivato permette di scrivere i numeri quando è disatti- vato permette di scrivere le lettere					
Alt	Nessuna funzione predefinita					
1	Tati di inserimento testo e numeri					
shift + 1	Quando il Num Lock non è attivato scrive la lettere maiuscola					



Posizione	Funzione - Dimensione L x A (mm)
1	Personalizzazione tasti F - 160 x 15
2	Personalizzazione tasti F - 170 x 15

Lo spessore totale dell'etichetta non deve superare 125μm (micrometri). Non utilizzare materiali rigidi ne collanti.

Prima di procedere all'inserimento delle etichette personalizzate vedi 28"Inserimento etichette di personalizzazione" a pag. 1.

44 | Capitolo 6

Video terminale IT105K

Posteriore



Posizione	Funzione				
А	Connettore di alimentazione				
В	IT105xK x1xx Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC				
С	Porta USB-A Host				
D	Porta USB-B Device				
E	Porta Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard				
F	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva.				
G	IT105xK xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT105xK xx2x Porta CAN IT105xK xx3x Porta Profibus-DP				





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

46 Capitolo 6 Video terminale IT105K







Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT105K

- Serial abilita la connessione seriale con il terminale e permette di configurare la porta ed il baudrate(solo per modelli IT105xk x5xx).

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.



Owner



Video terminale IT105K

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

<u>Network</u>

IP address

Pate/Time	Owner Network	ی Lamp	Backup	information	1		
	'SMSC11X Etherner IP Address Name Se An IP address can b	t Driver' Se ervers	ettings	n IP address	via DHCP	ОК ×	
	automatically assigne computer. If your n does not automatica IP addresses, ask yo administrator for an and then type it in t provided.	id to this letwork ally assign ur network address, he space	Specify a IP <u>A</u> ddress: Subnet Mask Default <u>G</u> ate	n IP address	· · ·	·	
	administrator for an administrator for an and then type it in 1 provided.	address, he space	S <u>u</u> bnet Masł Default <u>G</u> ate	::	· ·	·]

Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers



Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT105K

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

Backup

A 60	a o a a	×
Date/Time Owner	Network Lamp Backup Information	
	Backup & Restore OK	
	Backup O Restore	
	RunTime	
	Project History (alarms, recipes, trends, variables)	
	Start Backup	
	Ready	

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

53

Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History. E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

Contrast (solo per terminale IT105BK)

Permette di regolare il contrasto.

Brightness (solo per terminale IT105BK)

Permette di regolare la luminosità.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

7. Video terminale IT107



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

odice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT107		Х	0	Х	Х	Х
Display						
Тіро	LCD 65k Colori STN	-	-	-	-	-
Тіро	LCD 65k Colori TFT	Т	•	•	•	•
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	•	•	•
Risoluzione [pixel]	640 x 480 (7,5")	•	•	•	•	•
Dimensioni area visiva [mm]	158 x 118	•	•	•	•	•
Begolazione contrasto	Software	•	•	•	•	•
negolazione contrasto	Compensazione automatica	ullet	٠	•	•	•
Set caratteri	TTF Windows ®	ullet	٠	•	•	•
Retroilluminazione						
Тіро	Lampada CCFL	•	•	٠	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	40000	Т	٠	•	•	•
Memoria di sistema						
Ram [Byte] 64M		•	٠	•	•	•
Flash array residente [Byte] 32M		•	•	•	•	•

56 Capitolo 7 Video terminale IT107

Codice del terminale	Caratteristiche presenti sul terminale					
T107			0	Х	Х	Х
Interfacce						
Porta seriale SP1	RS232/RS485	•	•	1	•	•
Porta seriale SP2	RS232/RS485	•	•	•	1	•
Porta seriale COM0	RS232	•	•	•	5	ullet
Porta USB Host	v. 1.1	•	•	•	•	•
Porta USB Device	v. 1.1	ullet	٠	•	\bullet	\bullet
Slot CardBus	Secure Digital	•	•	•	•	•
Orologio						
Orologio	Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	•	•	•
Reti						
	Profibus-DP	•	•	•	3	•
Integrata	CAN	•	٠	•	2	•
	Ethernet1 10/100Mbit RJ45	•	٠	•	•	•
Dati tecnici						
Alimentazione	24Vcc (1832Vcc)					
Potenza assorbita a 24Vcc	10W					
Fusibile di protezione	Ripristinabile Polyswitch					
Grado di protezione	IP65 (Frontale)					
Temperatura di esercizio	050°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20+65°C					
Umidità (senza condensa)	<85%					
Peso	'eso 2000gr					
Dimensioni						
Esterne L x A x P [mm]	245,9 x 188,6 x 37,6 (56,6 con 2 seriali)					
Forature L x A [mm]	233 x 176					
Certificazioni						
Marchi e omologazioni	CE, cULus					

Frontale



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT107

Posteriore



Posizione	Funzione
А	Connettore di alimentazione
В	IT107x x1xx Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC IT107x x5xx Porta seriale COM0 per la comunicazione con PLC/PC
С	Porta USB-A Host
D	Porta USB-B Device
E	Porta Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard
F	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva.
G	IT107x xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT107x xx2x Porta CAN IT107x xx3x Porta Profibus-DP



60 | Capitolo 7 Video terminale IT107







Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT107

- Serial abilita la connessione seriale con il terminale e permette di configurare la porta ed il baudrate.(solo per modelli IT105x x5xx)

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Stylus

Il terminale utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l'area resistiva del vetro deve essere adattata all'area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibrazione dipende la precisione dell'area dei tasti.



Dal control panel cliccare sull'icona stylus e successivamente sul tasto recalibrate vengono visualizzate le seguenti schermate. Toccare lo schermo in prossimità delle croci che compaiono sullo schermo.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



















Step 5: toccare lo schermo in prossimità delle croce



Toccare un punto qualsiasi dello schermo per terminare la calibrazione.



Il terminale torna alla pagina iniziale, quindi cliccando su ok confermo la calibrazione.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.

			X
) 😫 🚱	.) 🙏 👝	
Stylus Date/Ti	me Owner Network	Lamp Backup Information	1
	Date/Time Properties	ок 🗙	
	Date/Time		
	August 2007	S Current Time	
	29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17	4 Time Zone 11 (GMT+01:00) Amsterda ▼	
	19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31	25 1 Automatically adjust clock for daylight caving	
	2 3 4 5 6 7 Today: 8/19/2007	8 Clock for gaying it saving	
		Apply	
			J

Owner

									Х
2	2	<u> </u>	- 😪 -			è 🗧			
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lam	p Back	up Infor	mation		
Owner Properties OK × Input Panel									
Network ID					ESC	7	8	9	BS
Windows CE uses User Name:					+	4	5	6	┙
network resources.	Enter Domai	ord:			-	1	2	3	→
domain pro	and vided	1			+ ABC	ТАВ	0		+
administrat	or.								

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete

Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Network

IP address



Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers

0	-9	<u></u>	2	\mathbf{P}	\$	_	
- itylus Da	ite/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information	
'SMSC11X	Ethernet	Driver' Se	ettings			ок 🗙	
IP Address	Name Sei	vers					
automatic is enabled You can s WINS or D space pro	on this ada on this ada pecify addit NS resolve vided.	d if DHCP apter. ional rs in the	Secondary Primary <u>W</u> I Secondary	D <u>N</u> S: [NS: [WINS: [· ·	· · ·	
nput Pan	el						
ESC	7	8	9	BS			
+	4	5	6	₽]		
-	1	2	3	→			
→ ABC	ТАВ	0		+			

Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS.Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT107

Backup

G	Ĩ	.	٠		\$	e		[
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information		
Backup &	Restore		OH	Input Par	nel			
Backup	O Restore			ESC	7	8	9	BS
				+	4	5	6	┙
Project				-	1	2	3	→
History	(alarms, recipe:	s, trends, va Backup	mables)	+ ABC	ТАВ	0	•	+
Ready			-					
				_				

Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History. E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1
8. Video terminale IT110



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT110		Х	0	Х	Х	Х
Display						
Тіро	LCD 65k Colori STN	-	-	-	-	-
Тіро	LCD 65k Colori TFT	Т	٠	•	•	•
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	٠	•	•
Risoluzione [pixel]	640 x 480 (10,4")	•	•	٠	•	•
Dimensioni area visiva [mm]	211,2 x 158	•	•	٠	•	•
Begolazione contrasto	Software	•	•	٠	•	•
negolazione contrasto	Compensazione automatica	•	•	٠	•	•
Set caratteri	TTF Windows ®	•	•	٠	•	•
Retroilluminazione						
Тіро	Lampada CCFL	•	٠	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	30000	Т	•	•	•	•
Memoria di sistema						
Ram [Byte]	128M	•	•	•	•	•
Flash array residente [Byte]	64M	•	•	•	•	•

74 | Capitolo 8 Video terminale IT110

Codice del terminale	Caratteristiche presenti sul terminale					
IT110	X 0 X X					
Interfacce						
Porta seriale SP1	RS232/RS485	•	•	1	•	•
Porta seriale SP2	Porta seriale SP2 RS232/RS485		•	•	1	ullet
Porta seriale COM0	RS232	-	-	-	-	-
Porta USB Host	v. 1.1	•	•	٠	•	•
Porta USB Device	v. 1.1	٠	•	•	•	ullet
Slot CardBus	Secure Digital	•	•	•	•	•
Porta audio	Mic-in/Line-out	•	•	٠	•	•
Orologio						
Orologio	Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	٠	•	•
Reti	•					
	Profibus-DP	•	•	٠	3	•
Integrata	CAN	•	•	•	2	•
Integrata	Ethernet1 10/100Mbit RJ45	•	•	•	•	•
	Ethernet2 10/100Mbit RJ45	•	•	٠	•	•
Dati tecnici						
Alimentazione	24Vcc (1832Vcc)					
Potenza assorbita a 24Vcc	15W					
Fusibile di protezione	Ripristinabile Polyswitch					
Grado di protezione	IP65 (Frontale)					
Temperatura di esercizio	050°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20+65°C					
Umidità (senza condensa)	<85%					
Peso	2800gr					
Dimensioni						
Esterne L x A x P [mm]	336,3 x 256 x 43,8 (62,9 con 2 seriali)					
Forature L x A [mm]	314 x 240					
Certificazioni						
Marchi e omologazioni	CE, cULus			_		

Frontale



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

76 | Capitolo 8

Video terminale IT110

Posteriore



Posizione	Funzione
А	Connettore di alimentazione
В	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva
С	Porte Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard
D	Porta USB-B Device
E	Porte USB-A Host
F	Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC
G	Audio Line-out
Н	Audio Mic-in
I	IT110x xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT110x xx2x Porta CAN IT110x xx3x Porta Profibus-DP





78 | Capitolo 8 Video terminale IT110







Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT110

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

<u>Stylus</u>

Il terminale utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l'area resistiva del vetro deve essere adattata all'area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibrazione dipende la precisione dell'area dei tasti.

							×
2	2	9 2		\mathbf{P}	\$	e	
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information	
		Stylus F	Properties			ок 🗙	
			on	s CE is not re: may need to volves tappin iss the cente over the targ tart, tap Rec <u>Recalibrate</u>	sponding prop recalibrate yo g the center r, keep the st et's center an alibrate.	perly to ur screen. of a ylus on the d then lift	

Dal control panel cliccare sull'icona stylus e successivamente sul tasto recalibrate vengono visualizzate le seguenti schermate. Toccare lo schermo in prossimità delle croci che compaiono sullo schermo.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1









ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Step 3: toccare lo schermo in prossimità delle croce





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1







Toccare un punto qualsiasi dello schermo per terminare la calibrazione.



Il terminale torna alla pagina iniziale, quindi cliccando su ok confermo la calibrazione.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.

U Stylus	Pate/Time	See	p Backup Information	<u>×</u>
		Oate/Time Properties Dete/Time ■ 5 M T W T F 5 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 22 24 22 24 22 24 22 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 19/2007 8 104 19/2007 8 104 104 11 11 11 15 16 17 18 19 104 12 3 4 5 6 7 8 104 19 104 10	OK × Current Time	

<u>Owner</u>

									х
2	2	8 2		b		6			
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lam	ip Back	up Infor	mation		
Owner Pro	perties		O	< ×	Input Pan	el			
Network ID				_	ESC	7	8	9	BS
Windows C this inform	E uses User N ation to	lame:			+	4	5	6	ц.
network resources.	Enter Domai	ord:			-	1	2	3	→
password a domain pro	and wided	" <u> </u>			→ ABC	TAB	0	•	←
administrat	or.								

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Network e Network2

IP address

2	P	<u>8</u> 2		\mathbf{P}	\$	
tylus D	ate/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information
'SMSC11)	(Ethernet	Driver' Se	ettings			ok ×
IP Addres	IP Address Name Servers					
automati compute does not IP addre: administr and ther provided	ically assigne ically assigne er. If your n : automatica sses, ask you ator for an a n type it in t	d to this etwork Ily assign ur network address, he space	<u>Specify</u> IP <u>A</u> ddress Subnet Ma Default <u>G</u> at	an IP addre : [sk: [teway: [
input Par	nel					
ESC	7	8	9	BS		
+	4	5	6	₽		
-	1	2	3	→		
→ ABC	TAB	0	•	+		

Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers

2	2	8 2			\$	_
itylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information
'SMSC:	1X Etherne	t Driver' Se	ettings			OK ×
IP Add	ress Name Se	ervers				
Name autorr is ena You c WINS space	server addres: atically assigne oled on this ac an specify add or DNS resolve provided.	ses may be ad if DHCP lapter. Itional ers in the	Primary <u>D</u> N Secondary Primary <u>W</u> I Secondary	IS: D <u>N</u> S: INS: W <u>I</u> NS:		·
ESC	7	8	٩	BS	1	
-130		- °	3	- 33	-	
+	4	5	6	┙		
Ι	1	2	3	→		
→ ABC	ТАВ	0	•	+		

Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT110

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

Backup

ackup & Restore	ок	Input Par ESC	rel 7	8	9	BS
		+	4	5	6	┙
Project		-	1	2	3	→
History (alarms, recipes, trends, v Start Backup	(ariables)	→ ABC	ТАВ	0		t
Ready						

Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

9. Video terminale IT112



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

Codice del terminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT112		Х	0	Х	Х	Х
Display						
Тіро	LCD 65k Colori STN	-	-	-	-	-
Тіро	LCD 65k Colori TFT	Т	٠	•	•	•
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	•	•	•
Risoluzione [pixel]	800 x 600 (12,1")	•	•	•	•	•
Dimensioni area visiva [mm]	211,2 x 158	•	•	•	•	•
Begolazione contrasto	Software	•	•	•	•	•
	Compensazione automatica	•	•	•	•	•
Set caratteri	TTF Windows ®	•	•	•	•	•
Retroilluminazione						
Тіро	Lampada CCFL	•	•	•	•	•
Durata minima a 25°C [ore]	50000	Т	•	•	•	•
Memoria di sistema						
Ram [Byte]	128M	•	٠	•	٠	•
Flash array residente [Byte]	64M	•	•	•	•	•

92 | Capitolo 9 Video terminale IT112

Codice del terminale	Caratteristiche presenti sul terminale					
IT112	X 0 X					Х
Interfacce						
Porta seriale SP1	RS232/RS485	•	•	1	•	•
Porta seriale SP2	Porta seriale SP2 RS232/RS485		•	•	1	ullet
Porta seriale COM0	RS232	-	-	-	-	-
Porta USB Host	v. 1.1	•	•	•	•	•
Porta USB Device	v. 1.1	•	•	•	•	ullet
Slot CardBus	Secure Digital	•	•	•	•	•
Porta audio	Mic-in/Line-out	•	•	•	•	•
Orologio						
Orologio	Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	•	•	•
Reti	+					
	Profibus-DP	•	•	•	3	•
Integrata	CAN	•	•	•	2	•
Integrata	Ethernet1 10/100Mbit RJ45	•	•	•	•	•
	Ethernet2 10/100Mbit RJ45	•	•	•	•	•
Dati tecnici						
Alimentazione	24Vcc (1832Vcc)					
Potenza assorbita a 24Vcc	15W					
Fusibile di protezione	Ripristinabile Polyswitch					
Grado di protezione	IP65 (Frontale)					
Temperatura di esercizio	050°C					
Temperatura di stoccaggio e trasporto	-20+65°C					
Umidità (senza condensa)	<85%					
Peso	2800gr					
Dimensioni						
Esterne L x A x P [mm]	336,3 x 256 x 43,8 (62,9 con 2 seriali)					
Forature L x A [mm]	314 x 240					
Certificazioni	·					
Marchi e omologazioni	CE, cULus					

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Frontale



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

94 | Capitolo 9

Video terminale IT112

Posteriore



Posizione	Funzione
А	Connettore di alimentazione
В	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva
С	Porte Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard
D	Porta USB-B Device
E	Porte USB-A Host
F	Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC
G	Audio Line-out
Н	Audio Mic-in
1	IT112x xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT112x xx2x Porta CAN IT112x xx3x Porta Profibus-DP

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

96 | Capitolo 9 Video terminale IT112







Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT112

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

<u>Stylus</u>

Il terminale utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l'area resistiva del vetro deve essere adattata all'area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibrazione dipende la precisione dell'area dei tasti.

							×
Stylus	Ate/Time	ee Owner	Network	↓ Lamp	Sackup	or the second se	
		Stylus I Calibrati	Properties on If your window your taps, you Recalibration in target. If you n screen, slide it the stylus. To s	s CE is not res may need to volves tappin iss the cente over the targ tart, tap Rec. <u>R</u> ecalibrate	ponding proj recalibrate yo g the center r, keep the st et's center an alibrate.	OK × perly to ur screen. of a ylus on the d then lift	

Dal control panel cliccare sull'icona stylus e successivamente sul tasto recalibrate vengono visualizzate le seguenti schermate. Toccare lo schermo in prossimità delle croci che compaiono sullo schermo.









ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Step 3: toccare lo schermo in prossimità delle croce





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1







Toccare un punto qualsiasi dello schermo per terminare la calibrazione.



Il terminale torna alla pagina iniziale, quindi cliccando su ok confermo la calibrazione.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.

Stylus Date/Time	See	X
	Date/Time OK × Dete/Time Current Time	
	2 9 0 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 </td <td></td>	

<u>Owner</u>

									X
2	2	.		R		6			
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lam	p Back	up Infor	mation		
Owner Prop	erties		O	Κ×	Input Pan	el			
Network ID					ESC	7	8	9	BS
Windows CE this informat	uses User N ion to	lame:			+	4	5	6	┙
network resources. E	nter Domair	ord:			-	1	2	3	→
password an domain prov	id ided				→ ABC	ТАВ	0	•	-
administrato	r.								

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Network e Network2

IP address

2	-9	<u>8</u>	2	\mathbf{P}	\$	
itylus I	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information
'SMSC11	K Ethernet	Driver' Se	ttings			OK ×
IP Addres	S Name Se	rvers				
automat compute does no IP addre administ and the provided	ically assigne er. If your n t automatica sses, ask you rator for an a n type it in t l.	d to this etwork Ily assign ur network address, he space	Specify IP Address Subnet Ma Default Gat	an IP addre : sk: teway:		·
Input Pa	nel					
ESC	7	8	9	BS		
+	4	5	6	┙		
-	1	2	3	→		

Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers

0	P	9		P	\$	
itylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information
'SMSC:	1X Etherne	t Driver' Se	ettings			OK ×
IP Add	ress Name S	ervers				
Name autorr is ena You c WINS space	server addres atically assigne oled on this ac an specify add or DNS resolv provided.	ses may be ad if DHCP Japter. litional ers in the	Primary DN Secondary Primary <u>W</u> Secondary	NS: [D <u>N</u> S: [INS: [WINS: [· ·	·
Input I	Panel	_				
ESC	7	8	9	BS		
+	4	5	6	L+		
1	1	2	3	→		
→ ABC	тав	0		- →		

Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT112

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

Backup

ackup &	Restore		OK	Input Pa	nel			
Backup	O Restore			ESC	7	8	9	BS
 RupTim	.a			+	4	5	6	₽
Project				-	1	2	3	→
History	(alarms, recipe: Start i	s, trends, va Backup	riables)	→ ABC	ТАВ	0		+
Ready								
				_				

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History. E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1
10. Video terminale IT115



Caratteristiche La tabella di seguito riportata elenca le principali caratteristitecniche che tecniche del prodotto in esame.

Codice del terminale	erminale Caratteristiche presenti sul terminale						
IT115		Х	0	Х	Х	Х	
Display							
Тіро	LCD 65k Colori STN	-	-	-	-	-	
Тіро	LCD 65k Colori TFT	Т	•	ullet	•	•	
Formato rappresentazione	Grafica	•	•	ullet	•	•	
Risoluzione [pixel]	1024x768 (15")	•	•	ullet	•	•	
Dimensioni area visiva [mm]		•	•	ullet	•	•	
Begolazione contrasto	Software				•	•	
negolazione contrasto	Compensazione automatica	•	•	ullet	•	•	
Set caratteri	TTF Windows ®	•	•	ullet	•	•	
Retroilluminazione							
Тіро	Lampada CCFL	•	•	•	٠	•	
Durata minima a 25°C [ore]	50000	Н	•	۲	•	٠	
Memoria di sistema							
Ram [Byte]	128M	•	•	•	•	•	
Flash array residente [Byte]	64M	•	•	•	•	•	

110Capitolo 10Video terminale IT115

Caratteristiche presenti sul terminale					
x o x 2					
RS232/RS485	•	•	1	•	•
RS232/RS485	•	•	•	1	•
RS232	-	-	-	-	-
v. 1.1 + 1 frontale	•	•	•	•	
v. 1.1	•	•	•	•	
Secure Digital	•	•	•	•	
Mic-in/Line-out	•	•	•	•	
Hardware (Supercapacitor - Min.72h)	•	•	٠	•	•
•					
Profibus-DP	•	•	•	3	
CAN	•	•	•	2	
Ethernet1 10/100Mbit RJ45	●	•	•	•	
Ethernet2 10/100Mbit RJ45	•	•	•	•	•
24Vcc (1832Vcc)					
20W					
Ripristinabile Polyswitch					
IP65 (Frontale)					
050°C					
-20+65°C					
<85%					
6000gr					
425 x 300 x 47,8 (66,8 con 2 seriali)					
399 x 274					
·					
CE, cULus					
	Caratteristiche presenti sul terminale RS232/RS485 RS232/RS485 RS232 v. 1.1 + 1 frontale v. 1.1 Secure Digital Mic-in/Line-out Hardware (Supercapacitor - Min.72h) Profibus-DP CAN Ethernet1 10/100Mbit RJ45 Ethernet2 10/100Mbit RJ45 Ethernet2 10/100Mbit RJ45 24Vcc (1832Vcc) 20W Ripristinabile Polyswitch IP65 (Frontale) 050°C -20+65°C <85% 6000gr 425 x 300 x 47,8 (66,8 con 2 seriali) 399 x 274 CE, cULus	Caratteristiche presenti sul terminale X RS232/RS485 • RS232/RS485 • RS232 - v. 1.1 + 1 frontale • v. 1.1 • Secure Digital • Mic-in/Line-out • Hardware (Supercapacitor - Min.72h) • Profibus-DP • CAN • Ethernet1 10/100Mbit RJ45 • Ethernet2 10/100Mbit RJ45 • 24Vcc (1832Vcc) • 20W • Ripristinabile Polyswitch • IP65 (Frontale) • 050°C • -20+65°C <	Caratteristiche presenti sul terminale X 0 RS232/RS485 • • RS232/RS485 • • RS232/RS485 • • RS232 - - v. 1.1 + 1 frontale • • v. 1.1 • • Secure Digital • • Mic-in/Line-out • • Hardware (Supercapacitor - Min.72h) • • Profibus-DP • • CAN • • Ethernet1 10/100Mbit RJ45 • • Z4Vcc (1832Vcc) • • 20W IP65 (Frontale) • • 050°C - - - -20+65°C - - - 425 x 300 x 47,8 (66,8 con 2 seriali) 399 x 274 - CE, cULus CE, cULus - -	Caratteristiche presenti sul terminale X 0 X RS232/RS485 • • 1 RS232/RS485 • • • • RS232/RS485 • • • • • RS232 - - - - - - - - • <t< td=""><td>Caratteristiche presenti sul terminale X 0 X X RS232/RS485 • • 1 RS232/RS485 • • 1 RS232/RS485 • • • 1 RS232/RS485 • • • 1 RS232/RS485 • • • • • RS232/RS485 • • • • • • RS232/RS485 •</td></t<>	Caratteristiche presenti sul terminale X 0 X X RS232/RS485 • • 1 RS232/RS485 • • 1 RS232/RS485 • • • 1 RS232/RS485 • • • 1 RS232/RS485 • • • • • RS232/RS485 • • • • • • RS232/RS485 •

Frontale



Posizione	Funzione
А	Porta USB Host

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

112 | Capitolo 10

Video terminale IT115

Posteriore



Posizione	Funzione
А	Connettore di alimentazione
В	Slot per secure digital, scheda di memoria aggiuntiva
С	Porte Ethernet 10/100 Base-T per il collegamento ad una qualsiasi rete con protocollo TCP/IP standard
D	Porta USB-B Device
E	Porta USB-A Host
F	Porta seriale SP1 per la comunicazione con PLC/PC
G	Audio Line-out
Н	Audio Mic-in
1	IT112x xx1x Porta seriale SP2 per la comunicazione con PLC/PC IT112x xx2x Porta CAN IT112x xx3x Porta Profibus-DP

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

114 | Capitolo 10 Video terminale IT115



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Pagina di servizio



Pagina di servizio alla quale si accede inserendo un pulsante nel progetto (exit runtime).

- Start ESA Application esegue il runtime del progetto
- Download configuration apre la configurazione del download
- Control Panel apre il pannello di controllo



Cliccando su downloader configurator si possono configurare i settaggi di connessione

- Disable disabilita la connessione con il terminale
- USB abilita la connessione USB con il terminale

Video terminale IT115

- Ethernet abilita la connessione ethernet con il terminale e permette di configurare la porta.

Control panel



Cliccando su ciascuna di queste icone possiamo accedere alla configurazione del terminale.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

<u>Stylus</u>

Il terminale utilizza un vetro sensibile di tipo resistivo, questo tipo di vetro per poter funzionare correttamente necessita di una procedura di calibrazione (il terminale viene fornito già calibrato) cioè l'area resistiva del vetro deve essere adattata all'area visiva del display.

Se si ritiene necessario ripetere la procedura di calibrazione è possibile farlo seguendo le istruzioni di seguito riportate.

La procedura richiede estrema attenzione perché dalla calibrazione dipende la precisione dell'area dei tasti.

							×
U Stylus	Ate/Time	eee Owner	Network	↓ Lamp	Sackup	information	
		Stylus I Calibrati	Properties on	s CE is not res may need to volves tappin iss the cente tart, tap Rec. Recalibrate	ponding prop recalibrate yo g the center r, keep the st et's center an alibrate.	OK ×	

Dal control panel cliccare sull'icona stylus e successivamente sul tasto recalibrate vengono visualizzate le seguenti schermate. Toccare lo schermo in prossimità delle croci che compaiono sullo schermo.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1









ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Step 3: toccare lo schermo in prossimità delle croce





ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Step 5: toccare lo schermo in prossimità delle croce



Toccare un punto qualsiasi dello schermo per terminare la calibrazione.



Il terminale torna alla pagina iniziale, quindi cliccando su ok confermo la calibrazione.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Date/Time

Da qui è possibile modificare: data, ora e fuso orario. Abilitando il ceck "automatically adjust clock for daylight saving" l'ora verrà automaticamente aggiornata all'ora legale o solare.

C Stylus	Pate/Time	Image: Second state Image: Second state	X
		Date/Time OK Dete/Time Current Time S M W T F 29 30 1 2 4 0 12 13 15 16 11 1 12 14 15 17 18 10 11 12 13 14 16 17 18 10 11 13 14 13 14 14 14 14 14 14 15 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	

<u>Owner</u>

									X
2	3	<u>8</u> 2		R		6			
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lam	p Back	up Infor	mation		
Owner Pro	perties		O	Κ×	Input Pan	el			
Network ID					ESC	7	8	9	BS
Windows C this informa	E uses User M ation to	lame:			+	4	5	6	┙
network resources.	Enter Domai	ord:			-	1	2	3	→
password a domain pro	and vided	···]			+ ABC	ТАВ	0	•	←
administrat	or.								

Queste informazioni vengono usate da Windows CE per accedere alle risorse di rete.

Username: inserire il nome utente per accedere alla rete Password: inserire la password per accedere alla rete Domain: inserire dominio per accedere alla rete

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Network e Network2

IP address

2	-9	<u>8</u>	2	\mathbf{P}	\$	_			
itylus D	ate/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information			
'SMSC11X Ethernet Driver' Settings OK 🗙									
IP Address Name Servers									
An IP ad automati compute does not IP addre administr and ther provided	dress can be cally assigne r. If your no : automatica sses, ask you ator for an a n type it in tl	e d to this etwork Ily assign ur network address, ne space	© Obtain © Specify IP Address Subnet Ma Default Gat	an IP addre an IP addre : sk: teway:	iss via DHCP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Input Par	nel								
ESC	7	8	9	BS					
+	4	5	6	Ļ					
-	1	2	3	+					
+ ABC	TAB	0		+					

Obtain an IP address via DHCP: selezionando questa opzione si ottiene in automatico un indirizzo IP (assicurarsi che sulla rete sia abilitato il server DHCP)

Specify an IP address: selezionando questa opzione si deve inserire i parametri manualmente (IP Address, Subnet Mask, Default Gateway)

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

Name servers

2	P	9	2	\sim	\$	_			
itylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information			
'SMSC:	SMSC11X Ethernet Driver' Settings OK 🗙								
IP Address Name Servers									
Name autor is ena You c WINS space	server addres natically assigne oled on this ac an specify add or DNS resolv provided.	ses may be ad if DHCP lapter. Itional ers in the	Primary DN Secondary Primary <u>W</u> I Secondary	IS: [D <u>N</u> S: [INS: [WIINS: [· ·	· ·			
Input I	Panel								
ESC	7	8	9	BS					
+	4	5	6	L+					
-	1	2	3	→					
→ ABC	ТАВ	0		→					

Nel caso in cui sia necessario si devono inserire i parametri relativi al DNS o AL WINS

Nel caso in cui i suddetti dati non si conoscono contattare l'amministratore di rete.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Video terminale IT115

Lamp



Abilitando il Lamp Saver si spegne la lampada dopo il tempo impostato nella casella Wait.

Backup

2	P	<u>8</u> 2		\wp	\$			l
Stylus	Date/Time	Owner	Network	Lamp	Backup	Information		
Backup &	Restore		ОК	Input Pa	nel _			
Backup	O Restore			ESC	/	8	9	BS
 RunTim	æ			+	4	5	6	₽
Project				-	1	2	3	→
History	Start I	s, trends, va Backup	riables)	+ ABC	ТАВ	0		+
Ready								
				_				

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Da qui si può eseguire una copia di backup dei componenti scelti tramite spunta: Runtime, Project, History. E' fondamentale spuntare almeno uno dei componenti da esportare e scegliere un percorse ove salvare il file. Il restore può essere fatto per tutti i componenti esportati oppure tramite spunta scegliere i o il componente per cui eseguire il restore.

Information



Vengono visualizzate le informazioni riguardanti il pannello quali: modello del terminale, revisione dell'immagine di Windows CE e la data dell'immagine.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

11. Inserimento etichette di personalizzazione

I terminali IT vengono forniti con le etichette già alloggiate negli appositi spazi.

Se occorre personalizzare tasti, logo, o modello è possibile farlo sostituendo le etichette con quelle neutre fornite a corredo del terminale (per i soli tasti F) oppure inserendo etichette di altro materiale purché sia conforme a quanto esposto nei punti di seguito elencati.



🗤 L'inosservanza delle indicazioni a seguire può pro-🕰 vocare danni al terminale.

Etichetta L'etichetta deve essere di materiale flessibile e lo spessore totale non deve superare 125µm (micrometri).



Non utilizzare materiali rigidi ne collanti.

- **Avvertenze** Prima di procedere all'inserimento delle etichette è NECESSA-RIO osservare i sequenti punti:
 - Rimuovere l'etichetta già inserita.
 - Rispettare le caratteristiche imposte al paragrafo Etichetta.
 - Non utilizzare aria compressa per facilitarne l'inserimento.
 - Non utilizzare strumenti rigidi o altro per facilitarne l'inserimento.
 - Non ripiegare l'etichetta tra il terminale e il contenitore. Nelle figure a seguire si vede la posizione corretta e guella scorretta dell'etichetta.

Inserimento corretto:



L'etichetta in figura è libera e non provoca tensione sulla tastiera. Inserimento NON corretto che può provocare scollamento:



Le etichette in figura generano delle forze che nel tempo possono provocare lo scollamento della tastiera.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

• La parte di etichetta in eccesso deve essere alloggiata sotto la copertura posteriore oppure negli appositi fissaggi (la scelta è obbligata dal tipo di IT utilizzato).



Note Per agevolare l'inserimento dell'etichetta vengono riportati alcuni suggerimenti che sono:

• Smussare o arrotondare gli angoli.



- Se si rileva resistenza nell'inserimento sfilare e reinserire.
- Se si usano più etichette inserirle contemporaneamente.



Fare attenzione a non superare lo spessore totale consentito (vedi Pag. -127 -> Etichetta).

- Non piegare l'etichetta ad angolo retto e/o non fare piegature troppo accentuate che possano danneggiare l'etichetta.
- Fare una leggera curvatura longitudinale per irrigidire l'etichetta.



12. Fissaggio terminale al contenitore

Il terminale viene corredato con gli elementi necessari per il fissaggio al contenitore e con la guarnizione per garantire la protezione IP dichiarata.

Ci sono tre gruppi di terminali, quelli con la guarnizione già applicata e il fissaggio al contenitore tramite dadi, quelli con la guarnizione da applicare in fase di installazione e fissaggio mediante appositi ganci e quelli con la guarnizione già applicata e il fissaggio al contenitore tramite supporto esterno.

Fissaggio con dadi La figura sotto mostra una vista frontale e una posteriore di un generico terminale inserito in un contenitore. Sotto la figura vengono riportate in sequenza le operazione da eseguire per un corretto fissaggio.



Dopo aver preparato il contenitore che ospiterà il terminale:

- Inserire il terminale nel trancio
- Mantenere il terminale contro la parete
- Inserire nei prigionieri la rondella seguita dal dado
- Stringere i dadi fino a che la guarnizioni eserciti una buona presa.

Fissaggio con
ganciLe figure sotto mostrano in vista frontale e posteriore la sequenza per
montare un generico terminale in contenitore.



Dopo aver preparato il contenitore che ospiterà il terminale:

• Inserire la guarnizione nel terminale terminalerispettando il verso di inserimento indicato dalle bugne di centraggio



- Preparare i ganci di fissaggio Avvitare la vite per circa 10mm nel gancio



- Inserire il terminale e mantenerlo premuto contro il contenitore
- Inserire i ganci nelle sedi seguendo il movimento indicato dalla freccia e avvitare a fondo le viti (vedi anche Pag. -135).



Vista del terminale fissato in modo corretto.

Il numero e la posizione dei ganci non è rilevante nell'operazione di fissaggio. Le figure servono per comprendere il concetto di funzionamento dei ganci di fissaggio.

Serraggio deiPer avere la migliore aderenza della guarnizioni al contenitore si consi-
glia:



• Rispettare la sequenza di avvitamento riportata nelle figure



• Eseguire il serraggio iniziale dei fissaggi con una forza moderata in modo tale da consentire l'adesione uniforme in tutti i suoi punti; una volta che tutti i fissaggi sono stati avvitati ripetere la sequenza per il serraggio definitivo.

13. Porte di comunicazione

Tutti i terminali comunicano con altre apparecchiature mediante comunicazione seriale e/o parallela. Di sotto vengono riportate le singole porte con il tipo di comunicazione ed il significato dei pin di collegamento.

Note generali Le comunicazioni seriali sono fortemente influenzabili dai disturbi. Per limitare al massimo l'influenza dei disturbi è necessario utilizzare cavi schermati di buona gualità.

> La tabella sotto riporta le caratteristiche del cavo che si consiglia di utilizzare per il collegamento seriale.

Caratteristiche del cavo di collegamento seriale						
Resistenza in corrente continua	Max. 151 Ohm/Km					
Accoppiamento capacitivo	Max. 29pF/m					
Schermatura	> 80% oppure Totale					

E' necessario prestare particolarmente attenzione 🔺 nella scelta e nella stesura dei cavi, specialmente per quanto riguarda il cavo di collegamento seriale tra terminale e Dispositivo.

In ogni caso:

- Cercare il percorso più breve
- Effettuare la posa separata da cavi disturbati



Scollegare le alimentazioni prima di connettere o scon-🙈 nettere i cavi di comunicazione per evitare eventuali danni al terminale e/o al dispositivo collegato.

Capitolo

Porta seriale SP1/SP2

La porta seriale SP1(Serial Port) SP2 (presente in base al modello) è la porta è utilizzata per il collegamento con altri dispositivi. E' formata da un connettore tipo D-Sub 9 poli femmina e può comunicare in RS232 e RS485.



Pin	Segnale	Note
1	TxRx 485 + IN/OUT	RS485
2	Rx IN	RS232
3	Tx OUT	RS232
4	N.C.	Non collegato
5	Signal GND	Riferimento interno di 0Volt
6	TxRx 485 - IN/OUT	RS485
7	RTS OUT	
8	CTS IN	
9	+ 3,3 VCC (riservato)	Riservato Esa

Prima del collegamento in RS485 verificare le polarità. Alcuni dispositivi richiedono che i segnali Tx+/Rx+ e Tx-/Rx- o le polarità siano invertiti.

Porta serialeLa porta seriale COM0 (Standard Serial Port) è costituita da un
connettore tipo D-Sub 9 poli maschio e può comunicare in
RS232.



Pin	Segnale	Note
1	DCD IN	
2	RX IN	

3	TX OUT	
4	DTR OUT	
5	Signal GND	Riferimento interno di 0Volt
6	DSR IN	
7	RTS OUT	
8	CTS IN	
9	RX IN	

Porta di reteLa porta di rete Ethernet è costituita da un connettore tipoEthernetRJ45 8 poli femmina ed è dedicata al collegamento in rete con
altri terminali, con PC e qualsiasi dispositivo che supporti que-
sto standard.



Pin	Segnale	Note
1	TX+	
2	TX-	
3	RX+	
4		Richiusura con pin 5 e terminatore da 75 ohm
5		Richiusura con pin 4 e terminatore da 75 ohm
6	RX-	
7		Richiusura con pin 8 e terminatore da 75 ohm
8		Richiusura con pin 7 e terminatore da 75 ohm

Il connettore Ethernet prevede due led per la diagnostica sulla comunicazione e sul collegamento in rete. Nella tabella a seguire viene riportato il significato.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Led		Significato
ACT	LINK	Significato
Spento	Spento	Cavo scollegato, interrotto o partecipanti spenti
Non significativo	Acceso	Collegamento in rete
Giallo	Acceso	Scambio dati a 10Mbit
Verde	Acceso	Scambio dati a 100Mbit

Porta USB-A La porta seriale USB-A (Universal Serial Bus) detta anche USB Host può comunicare in RS232.



Pin	Segnale	Note
1	USB VCC (OUT)	
2	USBD-	
3	USBD+	
4	Signal GND	

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Porta USB-B La porta seriale USB-A (Universal Serial Bus) detta anche USB Host può comunicare in RS232.



Pin	Segnale	Note
1	USB VCC (IN)	
2	USBD-	
3	USBD+	
4	Signal GND	

Porta di reteLa porta di comunicazione è costituita da un connettore tipoProfibus-DPD-Sub 9 poli femmina.



Pin	Segnale	Note
1	Shield	
2	N.C.	Non collegato
3	TxRx485+ Data B	
4	Repetear-Control-signal RTS	
5	Signal GND	Riferimento interno di 0Volt
6	P5V	Riservato ESA
7	N.C.	Non collegato
8	TxRx485- Data A	
9	N.C.	Non collegato

Il Pin 6 non è previsto per la commutazione di carichi di nessun genere (bobine ecc.); un disturbo in ingresso al Pin 6 può provocare malfunzionamenti nel terminale e di conseguenza nel processo industriale.



Porta di reteLa porta di comunicazione è costituita da un morsetto volanteCAN5 poli femmina (interfaccia optoisolata).



Pin	Segnale	Note
1	V-	
2	CAN -	
3	Shield	
4	CAN +	
5	N.C.	Non collegato

Porta AudioLa porta di comunicazione è costituita da un connettore tipoMIC IND-Sub 9 poli maschio.



Pin	Segnale	Note
1	Signal GND	
2	N.C.	Non collegato
3	MIC IN	

Porta Audio LINE OUT La porta di comunicazione è costituita da un connettore tipo D-Sub 9 poli maschio.



Pin	Segnale	Note
1	Signal GND	
2	Right (OUT)	
3	Left (OUT)	

Capitolo

Collegamento PC <-> terminale Il collegamento del terminale con il PC è indispensabile per il trasferimento del firmware di comunicazione, del driver di comunicazione e del progetto (vedi Manuale Software) e può avvenire mediante Porta USB o Ethernet.



Sotto vengono mostrati i cavi per il collegamento.



Nel caso si voglia eseguire un collegamento mediante la porta ethernet RJ45 ci sono due modalità e due cavi da utilizzare.

Se il PC è direttamente collegato al terminale, utilizzare un cavo ethernet incrociato



Se il terminale è collegato ad un hub, uno switch o direttamente ad una rete, utilizzare un normale cavo ethernet.


14. Accessori per terminale

201.0 PROTFILM6 PROTFILM10 PROTFILM12 PROTFILM12

Protfilm 6/10/12

Si tratta di una pellicola di protezione trasparente da applicare sulla parte frontale del terminale touch screen per preservarlo dall'usura da parte di agenti esterni (vedi "Capitolo -> Sostanze chimiche").

Applicazione della pellicola:

Operazioni da compiere per applicare la pellicola adesiva:

- Rimuovere ogni traccia di impurità dal terminale utilizzando Alcool Etilico Denaturato
- Asciugare accuratamente la parte
- Scoprire la parte adesiva del film trasparente



• Posizionare la protezione sul bordo superiore e adagiare



ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Operazioni da compiere per la rimozione:

• Esercitare una trazione verso l'alto usando l'apposita linguetta



Argomenti	Pagina
Note generali	15-150
Collegamento dello schermo del cavo	15-151
AZIONAMENTO CONTROL TECHNIQUES	15-153
AZIONAMENTO KEB	15-153
Modbus RTU Master	15-154
PLC ALLEN-BRADLEY	15-158
PLC GE FANUC	15-168
PLC HITACHI	15-169
PLC KLÖCKNER MOELLER	15-172
PLC MATSUSHITA-NAIS	15-172
PLC MITSUBISHI	15-173
PLC OMRON	15-174
PLC SIEMENS	15-181

Questo capitolo è composto da un totale di 188 pagine.

Tutti gli IT comunicano con altre apparecchiature mediante comunicazione seriale. Questo capitolo contiene tutti i cavi e le nozioni necessarie per il collegamento ai vari dispositivi ed i codici di ordinazione.

I cavi che riportano come codice di ordinazione NON CODIFICATO non vengono forniti da ESA elettronica, ma vengono riportati per agevolare la costruzione del cavo da parte dell'utente.

Note generali Siccome le comunicazioni seriali sono fortemente influenzabili da disturbi, per limitare al massimo l'influenza dei disturbi è necessario utilizzare cavi schermati di buona qualità.

La tabella sotto riporta le caratteristiche del cavo che si consiglia di utilizzare per il collegamento seriale.

Caratteristiche del cavo	o di collegamento seriale
Resistenza in corrente continua	Max. 151 Ohm/Km
Accoppiamento capacitivo	Max. 29pF/m
Schermatura	> 80% oppure Totale

E' necessario prestare particolarmente attenzione nella scelta e nella stesura dei cavi, specialmente per quanto riguarda il cavo di collegamento seriale tra IT e Dispositivo.

In ogni caso:

- Cercare il percorso più breve
- Effettuare la posa separata da cavi disturbati



Collegamento dello schermo del cavo La corretta schermatura dei cavi di interfaccia tra IT e Dispositivo è da ritenersi indispensabile per poter garantire una comunicazione seriale esente da qualsiasi tipo di interferenze esterne, per cui, tutti i cavi riportati in questo manuale dovranno essere tassativamente di tipo schermato ed i connettori a vaschetta lato IT e lato Dispositivo dovranno avere la custodia metallica o di plastica conduttiva.

Nello schema di cui sotto viene riportato il corretto metodo di collegamento della schermatura.



Lo schermo del cavo di interfaccia deve risultare connesso elettricamente sia alla custodia che al corpo del connettore

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

stesso da ambo i lati del cavo.

Nel caso che non possa essere eseguita l'operazione di collegamento schermo lato Dispositivo causa tipo di connettore seriale particolare, la schermatura stessa dovrà essere portata esternamente al connettore e collegata al morsetto di terra.

La stessa operazione andrà eseguita anche nel caso che il corpo del connettore seriale del Dispositivo, sebbene di tipo standard, non risulti elettricamente connesso al morsetto di terra del PLC stesso.

Resta comunque inteso che anche in questa condizione lo schermo vada comunque connesso sia alla custodia che al corpo del connettore.

Alcuni schemi di cavo riportano la piedinatura dei segnali di schermatura lato Dispositivo: in questi casi, fermo restando quanto sopra, lo schermo dovrà anche esservi collegato. In ogni caso il collegamento di schermo lato IT (pin 1), non deve mai essere effettuato.

Non sono ammessi potenziali di terra ottenuti da guide DIN, carpenteria della macchina, porte dei quadri elettrici ecc. ecc. ed è opportuno evitare barre equipotenziali di terra dove convergono terre provenienti da carichi tipo inverter, azionamenti, motori passo-passo e tutti quei carichi che in genere possono essere fonti di grossi disturbi.

La mancata osservanza di queste indicazioni può pregiudicare la compatibilità del sistema IT-PLC alle vigenti normative EMC.

AZIONAMENTO CONTROL TECHNIQUES



Codice ordinazione: NON CODIFICATO

Commander SE - CTNET

(RS485)

Settare il parametro 41 = ANSI Settare il parametro 42 = (Velocità di comunicazione) Settare il parametro 43 = (Indirizzo)

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")

AZIONAMENTO KEB



Codice ordinazione: NON CODIFICATO

Combivert F4C - F4S

(RS232)



GENERICO MODBUS RTU

Dispositivi supportati dagli IT:

- Tutti i dispositivi che comunicano in MODBUS RTU STAN-DARD
- Questo tipo di protocollo si consiglia di utilizzarlo quando si devono collegare agli IT dei dispositivi per i quali ESA non ha un protocollo dedicato.

Master	Protocollo	RTU Master (fast peripherals)
	Controllori/CPU	Tutti dispositivi che lo supportano
	Porta IT	SP1, SP2
	Тіро	Rete
	Modalità IT	Master
	Tipologia rete	Master-Slave

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

	Baude rate	1200 - 57600 bit/s	
Comunicazione	Parity	Nessuna	
Comunicazione	Data	8	
	Stop	1	
	Timeoutdelprotocollo(ms)	500 - 5000	
Parametri IT	Carattere nullo prima di TX	0 - 100	
	Tempo altro tentativo (sec)	1 - 60	
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo 1 - 255		
Note	Il protocollo FAST Peripherals deve essere uti lizzato con i dispositivi che dedicano alla comu- nicazione seriale una quantità di risorse tali per consentire una gestione ad alta priorità rispetto ad altre funzioni; tipicamente i PLC.		

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Protocollo	RTU Master (slow peripherals)			
Controllori/CPU	Tutti dispositivi che lo supportano			
Porta IT	SP1, SP2			
Тіро	Rete			
Modalità IT	Master			
Tipologia rete	Master-Slave			
	Baude rate	1200 - 57600 bit/s		
Comunicazione	Parity	Nessuna		
Comunicazione	Data	8		
	Stop	1		
	Timeout del protocollo (ms)	500 - 5000		
Parametri IT	Carattere nullo prima di TX	0 - 100		
	Tempo altro tentativo (sec)	1 - 60		
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo 1 - 255			
Note	Il protocollo SLOW Peripherals deve essere uti- lizzato con i dispositivi che non gestiscono la comunicazione seriale ad alta priorità rispetto alle altre funzioni; tipicamente i Termoregolatori, Azionamenti, Inverter, Elettronica dedicata.			

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Capitolo 15

Capitolo

Cavo Il tipo di cavo da utilizzare dipende dal tipo di dispositivo collegato, pertanto si rimanda al manuale del costruttore.

Aree accessibili aqli IT

Tabella 0.1: Protocolli RTU Master

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
FC 01-05: read/write coil	Bit	RW	Address	0-65535 (FFFF)	Hex
FC 03-16: read/write registers	Word Dword String	RW	Address	0-65535 (FFFF)	Hex
FC 04: read input registers	Word Dword String	R	Address	0-65535 (FFFF)	Hex
FC 03-06: read/write registers	Word String	RW	Address	0-65535 (FFFF)	Hex
FC 02: read input status	Bit	R	Address	0-65535 (FFFF)	Hex

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Avvertenze

- Il Baud rate definito nel dispositivo deve coincidere con quello assegnato nel POLYMATH.
- Per i dispositivi con due porte assicurarsi che il baud rate sia assegnato alla porta dove verrà collegato l'IT.
- L'indirizzo del dispositivo e l'indirizzo dell'IT devono essere diversi
- L'indirizzo definito nel dispositivo deve coincidere con l'indirizzo assegnato nel POLYMATH.
- Per i dispositivi con due porte assicurarsi che l'indirizzo sia assegnato alla porta dove verrà collegato l'IT.

Connessione IT-Dispositivo

- Alimentare l'IT e caricare il programma utente.
- Spegnere l'IT.
- Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag. -164 -> Avvertenze.
- Collegare l'IT al dispositivo tramite l'apposito cavo.
- Alimentare l'IT.

L'IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti interrogativi [???].

Risoluzione Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati anomalie punti interrogativi [???] significa che l'IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti:

- Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente.
- Gli indirizzi dichiarati nel programma dell'IT non sono corretti o non esistono.
- Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione non adatto per il dispositivo utilizzato.

Modbus RTU Slave

Protocollo	RTU Slave			
Controllori/CPU	Tutti dispositivi che lo supportano			
Porta IT	MSP, ASP			
Тіро	Rete			
Modalità IT	Slave			
Tipologia rete	Master-Slave			
	Baude rate	1200 - 57600 bit/s		
Comunicazione	Parity	Nessuna		
Comunicazione	Data	8		
	Stop	1		
Parametri IT	Timeout del proto-	0 - 100		
i arametri i	Carattere nullo prima	0 - 15		
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	1 - 255		

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Cavo Il tipo di cavo da utilizzare dipende dal tipo di dispositivo collegato, pertanto si rimanda al manuale del costruttore.

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

8 | Capitolo 15

Capitolo

Aree accessibili

all'IT

Tabella 0.2: Protocollo RTU Slave

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Bit	Bit	RW	В	0-2047 (7FF)	Hex
Word	Word	RW	W	0-2047 (7FF)	Hex

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Note Per quanto riguarda le note vedi Pag. -154 -> Modbus RTU Master

PLC ALLEN-BRADLEY

Dispositivi supportati dall'IT.

Serie	Controllore/Unità cen-	CPU
Controll ogiv	Logix 5550	
ControlLogix	Logix 5555	
	MicroLogix 1000	
MicroLogix	MicroLogix 1200	
	MicroLogix 1500	
Serie 5	SLC 500	5/00, /01, /02, /03, /04, /05

ControlLogix

Protocollo	ControlLogix 5 series		
Controllori/CPU	5550, 5555		
Porta IT	MSP, ASP		
Тіро	Punto-Punto		
Modalità IT			
Tipologia rete			
	Baude rate	19200 bit/s	
Comunicazione	Parity None		
	Data	8	
	Stop	1	

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.





Aree accessibili all' IT

Tabella 0.3: Protocollo PLC5 / ControlLogix 5 series

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Bit	Bit	RW	File Element	3, 10-255 0-999	Dec
Counter Acc	Counter Acc	R	File Element	5, 10-255 0-999	Dec
Counter Pre	Counter Pre	R	File Element	5, 10-255 0-999	Dec
Input	Input	R	File Element	1, 10-255 0-999	Dec
Integer	Word Dword String	RW	File Element	7, 10-255 0-999	Dec
Output	Output	RW	File Element	0, 10-255 0-999	Dec
Timer Acc	Timer Acc	R	File Element	4, 10-255 0-999	Dec
Timer Pre	Timer Pre	R	File Element	4, 10-255 0-999	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

160Capitolo 15Capitolo

Avvertenze	 Caricare nel dispositivo (utilizzando il pacchetto di pro- grammazione RSLogix) il driver di comunicazione corretto. E' necessario che nel dispositivo vi sia sempre aperto il file N7 per almeno un elemento (Es. N7:0), altrimenti l' IT non comunica. Il file va aperto indipendentemente dal tipo di area che si deve utilizzare. Impostare i parametri come riportato nella figura del cavo di collegamento (Pag159 -> CVIT07102). Quando si configura la porta del dispositivo (utilizzando il pacchetto di programmazione RSLogix) fare attenzione a confermare con "SI" quando viene visualizzato l'avviso di cambio configurazione durante il trasferimento dei parame- tri.
Note	• Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l' IT.
Connessione IT-Dispositivo	 Alimentare l' IT e caricare il programma utente. Spegnere l' IT. Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag164 -> Avvertenze. Collegare l' IT al dispositivo tramite l'apposito cavo. Alimentare l' IT. L' IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti interrogativi [???].
Risoluzione anomalie	Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l' IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti:
	 Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente. Il dispositivo non contiene il file N7 aperto per almeno un elemento. Gli indirizzi dichiarati nel programma dell' IT non sono cor- retti o non esistono. I parametri o il driver di comunicazione non sono stati impostati correttamente o non sono stati trasferiti nel dispositivo. Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione nell' IT non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag158).

MicroLogix

Protocollo	MicroLogix 1000				
Controllori/CPU	1000,1200				
Porta IT	MSP, ASP				
Тіро	Punto-Punto				
Modalità IT					
Tipologia rete					
	Baude rate	9600 bit/s			
Comunicazione	Parity	None			
Comunicazione	Data	8			
	Stop	1			
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	1 - 31			

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Protocollo	MicroLogix 1500					
Controllori/CPU	1500					
Porta IT	MSP, ASP					
Тіро	Punto-Punto	Punto-Punto				
Modalità IT						
Tipologia rete						
	Baude rate	9600-38400 bit/s				
Comunicazione	Parity	None				
Comanicazione	Data	8				
	Stop	1				
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	1 - 31				

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Capitolo

Cavo





Aree accessibili all' IT

Tabella 0.4: Protocollo MicroLogix 1000

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Bit	Bit	RW	Element	0-254	Dec
Counter Acc	Counter Acc	R	Element	0-254	Dec
Counter Pre	Counter Pre	RW	Element	0-254	Dec
Input	Input	R	Element	0-254	Dec
Integer	Word Dword String	RW	Element	0-254	Dec
Output	Output	RW	Element	0-254	Dec
Timer Acc	Timer Acc	R	Element	0-254	Dec
Timer Pre	Timer Pre	RW	Element	0-254	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Tabella 0.5: Protocollo MicroLogix 1500) (Parte 1 di 2)
---	------------------

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Bit	Bit	RW	File Element	3, 8-254 0-254	Dec
Counter Acc	Counter Acc	RW	File Element	5, 8-254 0-254	Dec
Counter Pre	Counter Pre	RW	File Element	5, 8-254 0-254	Dec
Floating	Floating point	RW	File Element	8-254 0-254	Dec
Input	Input	R	File Element	1, 8-254 0-254	Dec
Integer	Word Dword String	RW	File Element	7, 8-254 0-254	Dec
Long	Dword String	RW	File Element	9-254 0-254	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Output	Output	RW	File Element	0, 8-254 0-254	Dec
Timer Acc	Timer Acc	RW	File Element	4, 8-254 0-254	Dec
Timer Pre RW: lettura/scrittura,	Timer Pre R: sola lettura	RW	File Element	4, 8-254 0-254	Dec

Tabella 0.5: Protocollo MicroLogix 1500 (Parte 2 di 2)

Avvertenze	 E' necessario che nel dispositivo vi sia sempre aperto il file N7 per almeno un elemento (Es. N7:0), altrimenti l' IT non comunica. Il file va aperto indipendentemente dal tipo di area che si deve utilizzare. Impostare i parametri come riportato nella figura del cavo di collegamento (Pag162 -> CVIT07202). Quando si configura la porta del dispositivo (utilizzando il pacchetto di programmazione RSLogix) fare attenzione a confermare con "SI" quando viene visualizzato l'avviso di cambio configurazione durante il trasferimento dei parametri.
Note	 Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l' IT.
Connessione IT-Dispositivo	 Alimentare l' ITe caricare il programma utente. Spegnere l' IT. Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag164 -> Avvertenze. Collegare l' IT al dispositivo tramite l'apposito cavo. Alimentare l' IT. L' IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display
	all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti inter- rogativi [???].
Risoluzione anomalie	Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l' IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti:

- Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente.
- Il dispositivo non contiene il file N7 aperto per almeno un elemento.
- Gli indirizzi dichiarati nel programma dell' IT non sono corretti o non esistono.
- I parametri o il driver di comunicazione non sono stati impostati correttamente o non sono stati trasferiti nel dispositivo.
- Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione nell' IT non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag. -158).

SIc 500

Protocollo	SLC500 5/03-5/04 DF1			
Controllori/CPU	5/03, 5/04, 5/05			
Porta IT	MSP, ASP			
Тіро	Punto-Punto			
Modalità IT				
Tipologia rete				
	Baude rate	9600-19200 bit/s		
Comunicazione	Parity	None		
Comunicazione	Data 8			
	Stop	1		

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Protocollo	DH485				
Controllori/CPU	500, 5/01, 5/02, 5/03				
Porta IT	MSP				
Тіро	Rete				
Modalità IT	Master				
Tipologia rete	Master/Slave				
	Baude rate	9600-19200 bit/s			
Comunicazione	Parity	None			
Comunicazione	Data	8			
	Stop 1				
Parametri IT	Indirizzo terminale 1 - 31				
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	0 - 31			

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Capitolo 15

Capitolo

Cavo

Utilizzare cavo CVIT07102 (vedi Pag. -159) oppure

Aree accessibili all' IT

Tabella 0.6: Protocollo SLC500 5/03-5/04 DF1

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Ascii	String	RW	File Element	10-254 0-254	Dec
Bit	Bit	RW	File Element	3, 10-254 0-254	Dec
Counter Acc	Counter Acc	R	File Element	5, 10-254 0-254	Dec
Counter Pre	Counter Pre	RW	File Element	5, 10-254 0-254	Dec
Floating	Dword Floating point	RW	File Element	8, 10-254 0-254	Dec
Input	Input	R	File Element	1, 10-254 0-254	Dec
Integer	Word Dword String	RW	File Element	7, 10-254 0-254	Dec
Output	Output	RW	File Element	0, 10-254 0-254	Dec
Timer Acc	Timer Acc	R	File Element	4, 10-254 0-254	Dec
Timer Pre	Timer Pre	RW	File Element	4, 10-254 0-254	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Ascii	String	RW	File Element	10-254 0-254	Dec
Bit	Bit	RW	File Element	3, 10-254 0-254	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

166

Capitolo

Tabella	0.7:	Protocollo	DH485
---------	------	------------	-------

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Counter Acc	Counter Acc	R	File Element	5, 10-254 0-254	Dec
Counter Pre	Counter Pre	RW	File Element	5, 10-254 0-254	Dec
Floating	Dword Floating point	RW	File Element	8, 10-254 0-254	Dec
Input	Input	R	File Element	1, 10-254 0-254	Dec
Integer	Word Dword String	RW	File Element	7, 10-254 0-254	Dec
Output	Output	RW	File Element	0, 10-254 0-254	Dec
Timer Acc	Timer Acc	R	File Element	4, 10-254 0-254	Dec
Timer Pre RW: lettura/scrittura,	Timer Pre R: sola lettura	RW	File Element	4, 10-254 0-254	Dec

Avvertenze

Note

- Caricare nel dispositivo (utilizzando il pacchetto di programmazione RSLogix) il driver di comunicazione corretto.
- E' necessario che nel dispositivo vi sia sempre aperto il file N7 per almeno un elemento (Es. N7:0), altrimenti l' IT non comunica. Il file va aperto indipendentemente dal tipo di area che si deve utilizzare.
- Impostare i parametri come riportato nella figura del cavo di collegamento (Pag. -164).
- Quando si configura la porta del dispositivo (utilizzando il pacchetto di programmazione RSLogix) fare attenzione a confermare con "APPLICA" quando viene visualizzato l'avviso di cambio configurazione durante il trasferimento dei parametri (Fare attenzione, la preimpostazione è "NON APPLI-CARE" pertanto non confermare con il tasto "Enter" del PC).
- Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l' IT.

Capitolo

Connessione IT-Dispositivo	 Alimentare l' IT e caricare il programma utente. Spegnere l' IT. Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag164 -> Avvertenze. Collegare l' IT al dispositivo tramite l'apposito cavo. Alimentare l' IT.
	L' IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti inter- rogativi [???].
Risoluzione anomalie	Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l' IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti:
	 Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente. Il dispositivo non contiene il file N7 aperto per almeno un elemento.

- Gli indirizzi dichiarati nel programma dell' IT non sono corretti o non esistono.
- I parametri o il driver di comunicazione non sono stati impostati correttamente o non sono stati trasferiti nel dispositivo.
- Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione nell' IT non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag. -158).

Codice ordinazione:

CVIT09102



PLC GE FANUC

PLC HITACHI



Codice ordinazione: CVIT03102

ATTENZIONE!! Switch ext. su COM2 Aree T, C (time, counters) in sola lettura

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")



Codice ordinazione: CVIT03202

Serie EH150

Serie EC

(RS232)

(RS232)

NOTA:

127 PLC collegabili in rete Hitachi con 2 Link (0-63 stazioni per Link).

LUMP:

Parametro	Default	Valori	Note
L	FF	01,02 o FF	Indirizzo del numero di Link.
U	FF	00-63 o FF	Indirizzo del nodo nella rete (come da selettori sulla scheda di rete).
М	00	00-63	Indirizzo del nodo nella rete con connessione da seriale aggiuntiva.
Р	00	00-63	Indirizzo del nodo nella rete con connessione da seriale aggiuntiva.

TM:

Parametro	Default	Valori	Note
тм	4	4-F	Timeout per la risposta ad un'interrogazione.

PLC KLÖCKNER MOELLER



Codice ordinazione: CVIT12102

PS306

(RS485)

N.B. Assicurarsi che i due ponticelli di inserzione delle resistenze di terminazione interfaccia posti nella finestrella RS485 (visibile sulla parte anteriore del PLC) siano agganciati (vedi manuale del PLC).

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")



Codice ordinazione: CVIT12202

PS316/PS416-CPU400

(RS485)

N.B. Assicurarsi che i due ponticelli di inserzione delle resistenze di terminazione interfaccia posti nella finestrella RS485 (visibile sulla parte anteriore del PLC) siano agganciati (vedi manuale del PLC).

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1



Codice ordinazione: CVIT12302

PS4-141-MM1 PS4-201-MM1 PS4-341-MM1

(RS232)

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")



Codice ordinazione: CVIT12402

PS416-CPU400

(RS232)

PLC MATSUSHITA-NAIS



Lato IT (Attivo) Lato PLC D-Sub Minidin 9 Poli Maschio 5 Poli Maschio RxD 2 2 Тx TxD Rx 3 3 GND GND 5 1 2 (A) 3 Lato Saldatura Max. 15 m.

Codice ordinazione: CVIT16202

Serie FP-1 / FP-M Tramite interfaccia seriale opzionale del PLC

(RS232)

SET PORTA SERIALE RS232C: RS232C Port Selection : COMPTR LNK RS232C Send Form Data Lenght : 8 BIT Parity CHK : WITH, ODD Stop Bit : 1 BIT Terminator : CR Header : NO STX RS232C Baudrate : 1(9600 bps) RS232C Modem : DISABLED Connection Computer Link Station number (1-32) :1

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")

Codice ordinazione: CVIT16202

Serie FP-M/FP-0/FP-2

Nel connettore di programmazione della CPU (Programmer's Port).

(RS-232)

PLC MITSUBISHI



Codice ordinazione: CVIT05102

Serie Fx

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")



Codice ordinazione: CVIT05202

Serie A

(RS232) Direttamente nel connettore di programmazione della CPU

Ponticellare i morsetti LG e GF sulla morsettiera del PLC.



Codice ordinazione: CVIT05302

Serie Fx0 - Fx0 N - Fx2 N Nel connettore di programmazione della CPU (Programmer's Port).

(RS-232/422 Inbrido)

(Vedi "Capitolo -> Collegamento dello schermo del cavo")

PLC OMRON

Dispositivi supportati dall' IT.

Serie	Controllore/Unità centrale	CPU
C200H	ХХ	XX
CJ1	XX	XX
CPM	XX	XX
CQM	XX	XX
CS1	ХХ	XX
CVM	XX	XX
Н	XX	XX

Serie H, C200H, CPM, CQM, CVM

Protocollo	H series / HOST LINK
Controllori/CPU	Tutti
Porta IT	MSP, ASP
Тіро	Rete
Modalità IT	Master
Tipologia rete	Master-Slave

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

	Baude rate	1200 - 19200 bit/s	
Comunicazione	Parity	Even	
Comunicazione	Data	7	
	Stop	2	
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	0 - 31	

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Cavo



Interfacce

Tabella 0.8: Parametrizzazione interfaccia OMRON 3G2A6-LK201-EV1

Interfaccia	3G2A6-LK201-EV1
Machine N.	0 - 31
Syn	INT
Baud Rate	300 - 19200 bit/s
Procedure	Ν
Command Level	1, 2 e 3 Valid
CTS	OV

Parametrizzazione da effettuare tramite Dip-Switch a bordo interfaccia

Interfaccia	C200H-LK201
Machine N.	0 - 31
Baud Rate	300 - 19200 bit/s
Procedure	Ν
Command Level	1, 2 e 3 Valid
5V	Not supplied
CTS	0V

Tabella 0.9: Parametrizzazione interfaccia OMRON C200H-LK201

Parametrizzazione da effettuare tramite Dip-Switch a bordo interfaccia

Tabella 0.10: Parametrizzazione interfaccia OMRON C200H-LK202

Interfaccia	C200H-LK202
Machine N.	0 - 31
Baud Rate	300 - 19200 bit/s
Procedure	Ν
Command Level	1, 2 e 3 Valid
Termination Resistor Connection	ON

Parametrizzazione da effettuare tramite Dip-Switch a bordo interfaccia

Dopo ogni variazione dei parametri spegnere e riaccendere il PLC

Aree accessibili all' IT

Tabella 0.11: Protocollo H series / HOST LINK

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
DM	Word Dword String	RW	DM	0-9999	Dec
Timer	Timer Timer Preset Timer TMS Preset Timer TIMW Preset Timer TMHW Preset Speed Timer Preset	RW	т	0-4095	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

С	0-4095	Dec
R	0-511	Dec
HR	0-511	Dec
AR	0-959	Dec
LR	0-63	Dec
ŀ	C R HR AR LR	C 0-4095 R 0-511 HR 0-511 AR 0-959 LR 0-63

Tabella 0.11: Protocollo H series / HOST LINK

W: lettura/scrittura. R: sola lettura

Avvertenze · Caricare nel dispositivo (utilizzando il pacchetto di programmazione) il driver di comunicazione corretto.

• Impostare i parametri (se richiesto) come riportato nella figura del cavo di collegamento da utilizzare.

- Note • Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l' IT.
 - Alimentare l'IT e caricare il programma utente.
 - Spegnere l'IT.

Connessione

IT-Dispositivo

- Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare guanto detto a Pag. -164 -> Avvertenze.
- Collegare I'IT al dispositivo tramite l'apposito cavo.
- Alimentare l'IT.

L'IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti interrogativi [???].

- Risoluzione Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l'IT e il dispositivo non anomalie stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i sequenti punti:
 - Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente.
 - Gli indirizzi dichiarati nel programma dell' IT non sono corretti o non esistono.
 - I parametri o il driver di comunicazione non sono stati

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

impostati correttamente o non sono stati trasferiti nel dispositivo.

• Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione nell' IT non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag. -174).

Serie CS1, CJ1

Protocollo	CS1, CJ1 series			
Controllori/CPU	Tutti			
Porta IT	MSP, ASP			
Тіро	Rete			
Modalità IT	Master			
Tipologia rete	Master-Slave			
	Baude rate	9600 / 115000 bit/s		
Comunicazione	Parity	Even		
Comunicazione	Data	7		
	Stop	2		
	Indirizzo dispositivo	0 - 31		
Parametri PLC	Indirizzo di rete	0 - 127		
	Numero di nodo	0 - 31		

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Cavo

Utilizzare cavo CVIT02102 (vedi Pag. -175)

Aree accessibili all' IT

Tabella 0.12: Protocollo CS1, CJ1 series

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Work area word (W)	Word Dword String Floating point	RW	w	0-511	Dec
Holding area bit (H)	Bit	RW	H Bit	0-511 0-15	Dec
Holding area word	Word Dword String Floating point	RW	Н	0-511	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Capitolo	
----------	--

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Auxiliary area bit read only (A)	Bit	R	A Bit	0-447 0-15	Dec
Core Input/Output bit (CIO)	Bit	RW	CIO Bit	0-1899, 2000-2961, 3200-6143 0-15	Dec
Auxiliary area wordreadonly (A)	Word	R	A	0-447	Dec
Core Input/Output word (CIO)	Word Dword String	RW	CIO	0-1899, 2000-2961, 3200-6143	Dec
Auxiliary area bit (A)	Bit	RW	A Bit	448-959 0-15	Dec
Work area bit (W)	Bit	RW	W Bit	0-511 0-15	Dec
Auxiliary area word (A)	Word Dword String Floting point	RW	A	448-959	Dec
Data memory area (D)	Word Dword String Floting point	RW	D	0-32767	Dec
Timercomple- tion flag (T)	Bit	R	т	0-4095	Dec
Timer current value (T)	Word	RW	Т	0-4095	Dec
Counter com- pletion flag (C)	Bit	R	С	0-4095	Dec
Counter cur- rent value	Word	RW	т	0-4095	Dec
Task flag area (TK)	Bit	R	ΤK	0-31	Dec
Index register (IR)	Dword	R	IR	0-15	Dec
Data register (DR)	Word	RW	DR	0-15	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

180Capitolo 15Capitolo

Avvertenze	 Caricare nel dispositivo (utilizzando il pacchetto di pro- grammazione) il driver di comunicazione corretto. Impostare i parametri (se richiesto) come riportato nella figura del cavo di collegamento da utilizzare.
Note	• Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l'IT.
Connessione IT-Dispositivo	 Alimentare l'IT e caricare il programma utente. Spegnere l'IT. Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag164 -> Avvertenze. Collegare l'IT al dispositivo tramite l'apposito cavo. Alimentare l'IT. L'IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti interrogativi [???].
Risoluzione anomalie	 Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l'IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti: Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente. Gli indirizzi nel programma non sono corretti o non esistono. I parametri o il driver di comunicazione non sono stati impostati correttamente o non sono stati trasferiti nel dispositivo. Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione nell' IT non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag174).
PLC SIEMENS

Dispositivi supportati dall' IT.

Serie	Controllore/Unità centrale	CPU
	S7-200	210, 212, 214, 215, 216, 221, 222, 224, 226, 226XM
Simatic S7	S7-300	312, 313, 314, 315, 316, 318, 388, 614
	S7-400	412, 413, 416, 417, 488

Simatic S7-200

Protocollo	S7 200 CPU 214, 215, 216					
Controllori/CPU	214, 215, 216					
Porta IT	MSP					
Тіро	Rete					
Modalità IT	Master					
Tipologia rete	Master/Slave					
Comunicaziono	Baude rate	9600/19200 bit/s				
	Parity	Even				
Comunicazione	Data	8				
	Stop	1				
Parametri IT	Indirizzo terminale	1 - 31				
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo 0 - 126					
Note	Il protocollo è di rete, ma non supporta tutte le fun- zioni tipiche di una comunicazione in rete, pertanto è consigliato solo per i collegamenti punto-punto (un solo IT connesso ad un solo dispositivo).					

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Protocollo	S7 200 PPI Network
Controllori/CPU	210,212,214,215,216,221,222,224,226,226XM
Porta IT	MSP
Тіро	Rete

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Modalità IT	Master	
Tipologia rete	Master/Slave	
Comunicazione	Baude rate	9600/19200 bit/s
	Parity	Even
	Data	8
	Stop	1
	Indirizzo terminale	0 - 126
Parametri IT	Max indirizzo da ricercare	1 - 126
	Timeout del protocollo	500 - 10000
Paramotri PI C	Indirizzo dispositivo	0 - 126
	Max numero tentativi	3 - 30

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Protocollo	S7 200 PPI Network 187500							
Controllori/CPU	210,212,214,215,216,221,2	22,224,226,226XM						
Porta IT	MSP	MSP						
Тіро	Rete							
Modalità IT	Master							
Tipologia rete	Token pass							
	Baude rate	187500 bit/s						
Comunicazione	Parity	Even						
	Data	8						
	Stop	1						
	Indirizzo terminale	0 - 126						
Parametri IT	Max indirizzo da ricercare	0 - 126						
	Timeout del protocollo	500 - 10000						
Parametri PI C	Indirizzo dispositivo	0 - 126						
	Max numero tentativi	3 - 30						
Note	Controllare che la porta del dispositivo utilizzata per collegare l'IT supporti la velocità di comuni- cazione (tipicamente Port 1).							

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Cavo



Aree accessibili all' IT

Tabella 0.13: Tutti protocolli Siemens S7-200

Nome	Tipo	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Counter	Word	RW	С	0-255	Dec
High speed counter	Word	Word RW HC 0-5		Dec	
Input	Bit	R	Bit Byte	0-16 0-16	Dec
Merker	Bit	Bit RW Bit 0-7 Byte 0-31		Dec	
Output	Bit	Bit RW Bit 0-16 Byte 0-16		0-16 0-16	Dec
Register	Byte (VB) Word (VW) Dword (VD) String (VB) Floating point (VD)	RW	VB	0-10238	Dec
Special Merker	Bit	RW	Bit Byte	0-7 0-194	Dec
Timer	Word	R	Т	0-255	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Avvertenze	 Il Baud rate definito nel dispositivo deve coincidere con quello assegnato nel POLYMATH. Per i dispositivi con due porte assicurarsi che il baud rate sia assegnato alla porta dove verrà collegato l'IT. L'indirizzo del dispositivo e l'indirizzo dell' IT devono essere diversi L'indirizzo definito nel dispositivo deve coincidere con l'indirizzo assegnato nel POLYMATH. Per i dispositivi con due porte assicurarsi che l'indirizzo sia assegnato alla porta dove verrà collegato l'IT.
Note	 L'IT può essere collegato indifferentemente sulla porta seriale Port 0 o Port 1 del dispositivo (ammesso che sup- portino la velocità di comunicazione impostata/desiderata - Vedi manuale del dispositivo). Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l'IT.
Connessione IT-Dispositivo	 Alimentare l'IT e caricare il programma utente. Spegnere l'IT. Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente facendo attenzione a rispettare quanto detto a Pag164 -> Avvertenze. Collegare l'IT al dispositivo mediante l'apposito cavo, facendo attenzione alla porta utilizzata (deve essere quella impostata con i parametri di velocità ed indirizzo corretti). Alimentare l'IT. L'IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti inter- rogativi [???].
Risoluzione anomalie	 Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati punti interrogativi [???] significa che l'IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti: Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente. Gli indirizzi di rete e/o la velocità di comunicazione non è impostata correttamente. Gli indirizzi dichiarati nel programma dell' IT per quanto riguarda i campi sul display non sono corretti o non esistono. Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag181). Il numero massimo di indirizzi da ricercare in rete è inferiore all'indirizzo dichiarato (vedi Parametri IT del driver relativo).

Simatic S7-300, S7-400

Protocollo	S7 300, 400						
Controllori/CPU	312, 313, 314, 315, 316, 318, 388, 614, 412, 413, 416, 417, 488						
Porta IT	MSP						
Тіро	Rete						
Modalità IT	Master						
Tipologia rete	Token pass						
	Baude rate	187500 bit/s					
Comunicazione	Parity	Even					
Contrancazione	Data	8					
	Stop	1					
Parametri IT	Indirizzo terminale	0 - 31					
Parametri PLC	Indirizzo dispositivo	0 - 31					

Tutti i valori sono espressi in formato Decimale.

Cavo Utilizzare cavo CVIT01402 (vedi Pag. -183)

Aree accessibili all' IT

Tabella 0.14: Tutti protocolli Siemens S7-300/400 (Parte 1 di 2)

		1			
Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Counter	Counter	RW	Z	0-511	Dec
DBW	Byte Word Dword String Floating point Timer 1/10 Sec. Timer 1/10 Sec. Timer 1 Sec. Timer 10 Sec.	RW	DB DW	1-65535 0-65533	Dec
Input	Byte Word Dword	R	E	0-16383	Dec
Merker	Byte Word Dword	RW	М	0-2047	Dec

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

Nome	Тіро	Modo	Campi	Intervallo	Formato
Output	Byte Word Dword	RW	А	0-16383	Dec
Timer	Timer	R	Т	0-511	Dec

Tabella 0.14: Tutti protocolli Siemens S7-300/400 (Parte 2 di 2)

RW: lettura/scrittura, R: sola lettura

- Avvertenze L'indirizzo del dispositivo e l'indirizzo dell' IT devono essere diversi.
 - L'indirizzo definito nel dispositivo deve coincidere con l'indirizzo assegnato nel POLYMATH.
- Il dispositivo non deve essere necessariamente in RUN per comunicare con l'IT.
- Connessione Alimentare l'IT e caricare il programma utente.

IT-Dispositivo

- Spegnere l'IT.
 - Alimentare il dispositivo e caricare il programma utente.
 - Collegare l'IT al dispositivo mediante l'apposito cavo, facendo attenzione alla porta utilizzata (deve essere quella impostata con i parametri di velocità ed indirizzo corretti).
 - Alimentare l'IT.

L'IT è in comunicazione con il dispositivo quando sul display all'interno dei campi dati NON vengono visualizzati punti interrogativi [???].

- Risoluzione Se sul display all'interno dei campi dati vengono visualizzati anomalie punti interrogativi [???] significa che l'IT e il dispositivo non stanno comunicando correttamente pertanto riverificare i seguenti punti:
 - Cavo di collegamento errato o connesso non correttamente.
 - Gli indirizzi di rete e/o la velocità di comunicazione non è impostata correttamente.
 - Gli indirizzi dichiarati nel programma dell'IT per quanto riguarda i campi sul display non sono corretti o non esistono.
 - Si sta utilizzando un protocollo di comunicazione non adatto per il dispositivo utilizzato (vedi Pag. -181).
 - Il numero consentito di collegamenti MPI è stato superato (vedi manuale dispositivo).

ESAPOLYMATH - Manuale hardware - rev. 1.1

Capitolo



Resistenza alle sostanze chimiche

Tutti i terminali sono costruiti per resistere alle sostanze chimiche più comuni che si possono incontrare nell'ambiente industriale e non. Ogni elemento del terminale che può essere esposto a queste sostanze (verniciatura epossidica, membrana della tastiera, vetro del display, touch screen e guarnizioni), viene sottoposto a prove per determinarne la durata e la resistenza.

La tipologia del test non è uguale per tutti i componenti, ma varia in base all'ente che testa il prodotto. Di sotto viene riportata un esempio di prova (quella eseguita da Alcatel Bell).

La prova si svolge come segue:

Viene utilizzato un batuffolo di cotone con un diametro di 2 cm, viene immerso nella sostanza da testare e posto sulla tastiera. Per ogni tastiera si pongono 2 batuffoli con differenti sostanze posizionati separatamente. Il tutto viene posto ad una temperatura di 25°C in un piatto Petri per un ora; dopo questo la tastiera viene lavata con acqua e asciugata.

Si osserva la tastiere e si determina il risultato nelle seguenti classi:

- A Nessun degrado visibile
- B Leggerissimo degrado
- C Leggero degrado
- D Grossi danni visibili

Le sostanze che non compaiono nella tabella non sono state testate, pertanto non si hanno informazioni sul comportamento dei terminali.

Sostanze chimiche

La tabella riportata di seguito riassume tutte le sostanze utilizzate per il test con i vari risultati.

La tabella deve comunque essere considerata una guida indicativa sulla resistenza alle sostanze chimiche, non sono mai state fatte prove su un terminale interamente assemblato.

190 Capitolo 16 Capitolo

				Parti del	terminale			Acces-	
Sostanza		Vernice ³ epossidica	Pellicola ² mattata	Pellicola ¹ trasparente	Touch ² screen	Vetro	Guarnizioni	Pellicola ² protettiva	stenza
1,1,1-Tricloroetano	NS		>24h		>24h			>24h	\odot
Acetaldeide	NS		>24h		>24h			>24h	\odot
Acetato di etile	NS		>24h		>24h	-		>24h	\odot
Acetile	NS					-	Е		\odot
Aceto	NS			D					\odot
Acetone	NS	0	>24h		>24h	>8h	F	>24h	\odot
Acidi minerali	CO		0		0			0	$\overline{\mathbf{S}}$
	10%	3Y							\odot
Acido acetico	20%	3Y							\odot
	<50%		>24h		>24h			>24h	\odot
Acido acetico glaciale	NS				<1h			<1h	\odot
Acido citrico	5%	3Y							\odot
Acido clorico	NS			Α					\odot
A side exemine	10%	6M							\odot
Acido cromico	20%	6M							\odot
	5%	3Y							\odot
Acido formico	10%	3Y							\odot
	<50%		>24h		>24h			>24h	\odot
	10%	3Y							\odot
A side for for its	20%	3Y							\odot
ACIDO TOSTOFICO	50%	3Y							\odot
	<30%		>24h		>24h			>24h	\odot
	<10%		>24h		>24h		G	>24h	\odot
Acido cloridrico	10%	3Y					G		\odot
	20%	3Y					G		\odot
Acido lattico	5%	3Y							\odot

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 1 di 6)

Legenda:

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limi-tato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y- Anni/o, 😊 -Tutti gli elementi testati resistono alle sostanze, 😊 - Almeno uno degli elementi testati può essere degradato dalla sostanza in esame, 🙁 -Tutte gli elementi testati vengono danneggiati dalla sostanza in esame, -- Non testato.

Note:

1 - Secondo Alcatel Bell, 2 - Secondo DIN42115 Parte 2, 3 - Secondo produttore materia prima, 4 - Testato a 50°C

		Parti del terminale						Acces-	Deal
Sostanza		Vernice ³ epossidica	Pellicola ² mattata	Pellicola ¹ trasparente	Touch ² screen	Vetro	Guarnizioni	Pellicola ² protettiva	stenza
	<10%		>24h	D	>24h		G	>24h	\odot
Acido nitrico	10%	ЗY							\odot
	20%	3Y						-	\odot
	50%	1M							\bigcirc
Acido oleico	NS	3Y						-	\odot
Acido sebacico	SA	3Y							\odot
	<10%							>24h	\odot
	10%	3Y			>24h	>24h			\odot
Acido solforico	28%	3Y		Α					\odot
	50%	6M							\odot
	CO						G		$\overline{\mathbf{S}}$
Acido tartarico	SA	3Y							\odot
Acqua	NS		>24h				Е		\odot
Acqua di mare	NS						Е		\odot
Acqua ragia minerale	NS	3Y		Α					\odot
Ajax	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Alcool benzilico	NS		0		0			0	\odot
Allume liquido	NS						Е		\odot
	NS						Е		\odot
	<2%		>24h		>24h			>24h	\odot
Ammoniaca	5%					>24h			\odot
	10%	3Y							\odot
	35%	3Y							\odot
Ammorbidente	NS		>24h		>24h				\odot
Anidride carbonica	NS						Е		\odot
Ariel	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Benzene	NS	S		Α	>24h			>24h	\odot
Lawrender			I	ı	r	r			

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 2 di 6)

Legenda:

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limitato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y - Anni/o, \odot - Tutti gli elementi testati resistono alle sostanze, \odot - Ameno uno degli elementi testati può essere degradato dalla sostanza in esame, \Im - Tutte gli elementi testati vengono danneggiati dalla sostanza in esame, -- Non testato.

Note:

1 - Secondo Alcatel Bell, 2 - Secondo DIN42115 Parte 2, 3 - Secondo produttore materia prima, 4 - Testato a 50°C

192 | Capitolo 16

Capitolo

Resi-Sostanza Vernice ³ Pellicola² Pellicola² Pellicola¹ Touch² stenza Guarnizioni Vetro epossidica mattata trasparente protettiva screen F Benzina NS 3Y ___ A >24h >24h >24h NS >24h >24h Bicromato -------------Carbonato di potassio NS ___ >24h ___ >24h ___ >24h ___ Carbonato di sodio SA >24h ------------------Cicloesanolo NS >24h >24h >24h ----------Cloro NS G ----------------Cloruro di metilene NS 1M 0 0 G 0 -----Cloruro di sodio 3% 3Y ---------------Coca Cola NS ---А -------------Detergente NS Α --NS Detersivo >24h >24h Е >24h Diluente nitrocellulosico NS -----G -----------Dioxan NS >24h >24h ___ -------->24h Domestos NS >24h⁴ >24h⁴ -------------Downey NS >24h⁴ >24h⁴ -------------Essenza di trementina artificiale NS 3Y ----------------NS Α >24h >24h F >24h ------Etanolo 96% 3Y ----------------Etanolo denaturato NS 1M ----------Etere etilico NS -->24h -->24h >24h -----NS >24h⁴ Fantastic >24h⁴ ---Ferrocianuro di potassio NS >24h >24h >24h ------NS -----A ----------35Vol. 3Y ---------------Formaldeide 37% >24h ----------------42% >24h ----------------Formula 409 NS >24h⁴ >24h⁴ -------------

Parti del terminale

Acces-

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 $\overline{\mathfrak{S}}$

 $(\widehat{\ })$

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 (\mathfrak{R})

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

(

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 \odot

 (\bigcirc)

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 3 di 6)

Legenda:

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limitato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y- Anni/o, 😊 Tutti gli elementi testati resistono alle sostanze, 🙂 - Almeno uno degli elementi testati può essere degradato dalla sostanza in esame, 🙁 -Tutte gli elementi testati vengono danneggiati dalla sostanza in esame, -- Non testato.



Sostanza		Parti del terminale						Acces-	. .
		Vernice ³ epossidica	Pellicola ² mattata	Pellicola ¹ trasparente	Touch ² screen	Vetro	Guarnizioni	Pellicola ² protettiva	stenza
Gasolio	NS		>24h	Α	>24h			>24h	\odot
Glicerina	NS		>24h		>24h		E	>24h	\odot
Glicole	NS						E	>24h	\odot
Glicole di etile	NS	0		А					\bigcirc
Grasso siliconico	NS						E		\odot
Gumption	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Idrocarburi alifatici	NS		>24h		>24h			>24h	\odot
Idrossido di potassio	10%	3Y							\odot
	20%	3Y							\odot
Idrossido di sodio	20%	3Y							\odot
Ipoclorito di sodio	NS		>24h						\odot
	10%	6M	>24h						\bigcirc
	<20%				>24h			>24h	\odot
Isopropanolo	NS	S	>24h	Α	>24h			>24h	\bigcirc
Jet Dry	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Latte	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Lenor	NS		>24h ⁴		>24h ⁴			>24h	\odot
Liquidi idraulici	NS						F		\bigcirc
Metano	NS						F	>24h	\bigcirc
Metanolo	NS		>24h	Α	>24h		F		\bigcirc
Metiletilchetone	NS		>24h		>24h			>24h	\odot
n-Butanolo	NS	S							\bigcirc
Nitrato di ammonio	SA	3Y							\odot
Olio alimentare	NS	3Y							\odot
Olio da taglio	NS		>24h		>24h			>24h	\odot
Olio di legno	NS						F		\odot
Olio di lino	NS	3Y	>24h		>24h			>24h	\odot
Legenda:				1			1		

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 4 di 6)

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limitato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y- Anni/o, 😳 -Tutti gli elementi testati resistono danneggiati dalla sostanza (C) - Non testato.

Note:

1 - Secondo Alcatel Bell, 2 - Secondo DIN42115 Parte 2, 3 - Secondo produttore materia prima, 4 - Testato a 50°C

194 | Capitolo 16

Capitolo

Parti del terminale Acces-Resi-Sostanza Vernice ³ Pellicola² Pellicola² Pellicola¹ Touch² stenza Guarnizioni Vetro epossidica mattata trasparente protettiva screen \odot Olio di ricino NS --->24h -->24h ----->24h \odot Olio di ricino ossidato NS >24h ---___ ----------- \odot Olio di trementina NS ___ >24h ---___ ----___ \odot Olio minerale 0-180 NS A Е -------------- \odot Olio siliconico NS >24h Е >24h ---------- \odot Paraffina NS 3Y >24h >24h >24h --------(Percloroetilene NS >24h G >24h ----------- \odot <25% >24h >24h --------------Perossido di idrogeno 30% \odot А -----------------(40Vol 6M --- \odot Persil NS >24h⁴ >24h⁴ $\overline{\odot}$ Petrolio NS ------Е ---------- \odot Petrolio greggio NS 3Y -----___ ___ ----Prodotti chimici per la fotografia NS \odot Е ------------------(B^4 Salsa di pomodoro NS B^4 -------------NS >24h⁴ >24h⁴ \odot Senape ------------- \odot Skydrol NS 6M ----------------- \odot <2% >24h >24h >24h ----------- \odot Soda caustica 10% >24h ------------ \bigcirc 50% --В ------------ \odot Solfato di rame 10% 3Y -- $\overline{\mathbb{C}}$ Soluzione caustica CO 0 O 0 --------- \odot NS Soluzione con sale da cucina ------Е ---------- \odot I C Е ----------------Soluzioni acide \odot HC F ----------------LC F \odot -----------------Soluzioni alcaline HC F $(\underline{\cdot})$ ----------------

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 5 di 6)

Legenda:

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limitato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y- Anni/o, 😊 Tutti gli elementi testati resistono alle sostanze, 🙂 - Almeno uno degli elementi testati può essere degradato dalla sostanza in esame, 🙁 -Tutte gli elementi testati vengono danneggiati dalla sostanza in esame, -- Non testato.

Note: 1 - Secondo Alcatel Bell, 2 - Secondo DIN42115 Parte 2, 3 - Secondo produttore materia prima, 4 - Testato a 50°C

Sostanza		Parti del terminale						Acces-	. .
		Vernice ³ epossidica	Pellicola ² mattata	Pellicola ¹ trasparente	Touch ² screen	Vetro	Guarnizioni	Pellicola ² protettiva	Resi- stenza
Succo di limone	NS		B ⁴		B ⁴				\odot
Succo di pomodoro	NS		B ⁴		B ⁴	-			\odot
Succo di uva	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Teepol	NS	3Y				-			\odot
Toluene	NS	3Y	>24h	Α	>24h	-	G	>24h	\odot
Top Job	NS		>24h ⁴		>24h ⁴	-			\odot
Trementina artificiale	NS				>24h	-		>24h	\odot
Tricloroetilene	NS	S			>24h	-	G	>24h	\odot
Vapore(Altapressionee>100°C)	NS		0		0	-	G	0	$\overline{\mathbf{S}}$
Vasellina	NS					-	F		\odot
Vim	NS		>24h ⁴		>24h ⁴	-			\odot
Vortex	NS		>24h ⁴		>24h ⁴	-			\odot
Windex	NS		>24h ⁴		>24h ⁴				\odot
Wisk	NS		>24h ⁴		>24h ⁴	-			\odot
Xilene	NS	1Y	>24h		>24h	-		>24h	\odot
Legenda: A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limi- tato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Con-									

Tabella 0.15: Resistenza alle sostanze chimiche (Parte 6 di 6)

A - Nessun degrado visibile, B - Leggerissimo degrado, C - Leggero degrado, D - Grossi danni visibili, E - Utilizzo illimitato, F - Utilizzo limitato, G - Utilizzo non raccomandato, S - La pellicola si smolla, X - La pellicola presenta delle bolle, O - La pellicola viene distrutta, CO - Concentrato/a, HC - Alta concentrazione, LC - Bassa concentrazione, SA - Saturo/a, NS - Non specificata, h - Ore/a, M - Mesi/e, Y - Anni/o, \odot - Tutti gli elementi testati resistono alle sostanze, \odot - Almeno uno degli elementi testati può essere degradato dalla sostanza in esame, \odot - Tutte gli elementi testati vengono danneggiati dalla sostanza in esame, -- Non testato.

1 - Secondo Alcatel Bell, 2 - Secondo DIN42115 Parte 2, 3 - Secondo produttore materia prima, 4 - Testato a 50°C

Pulizia del terminale

Per la pulizia del terminale si consiglia di utilizzare Alcool Etilico Denaturato, nel caso non fosse sufficiente per rimuovere le impurità e fosse necessario utilizzare altri prodotti, consultare la tabella sopra riportata.

Evitare che il guscio in plastica venga a contatto con oli contenenti paraffine clorurate o zolfo attivo. Queste sostanze potrebbero alterare le qualità meccaniche del prodotto.

Note:

17. Assistenza tecnica

	In caso di problemi legati all'utilizzo dei terminali preghiamo di contattare il nostro servizio Customer Care. Il servizio è attivo tutti i giorni lavorativi negli orari di ufficio.
Customer	E' possibile contattare il servizio Customer Care tramite:
Care	Telefono: ++39-031757400 Fax: ++39-031751777 E-Mail: <u>customer.care@esahmi.com</u> Sito web: <u>http://www.esahmi.com</u>
Rientro prodotto	Nel caso in cui fosse necessaria la spedizione del terminale per riparazione bisogna:
	 Contattare il servizio Customer Care per l'autorizzazione al rientro. Compilare in tutte le sue parti il modulo di accompagnamento pro- dotto.
	Customer Care fornirà tutte le spiegazioni necessarie per il rientro del pezzo.
	!!! IMPORTANTE !!!
	 ESA elettronica accetterà: merce resa in porto franco (spese di trasporto a carico del cliente). merce resa in porto assegnato (spese di trasporto a carico di ESA) solo previa nostra autorizzazione. ESA elettronica respingerà: qualsiasi rientro in porto assegnato non autorizzato.
	Non è necessario spedire connettori, cavi e accessori (a meno che non siano connessi al problema segnalato).

Grazie per la gentile collaborazione.



MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO RIENTRO RIPARAZIONE ATTENZIONE !!! Il modulo deve essere compilato in stampatello.

Dati Cliente (Immissione obbligatoria)
Chi compila :
Ditta :
Indirizzo : Cap.:
Località : Provincia:
Telefono : Fax:
Nominativo eventualmente da contattare (Se diverso da Dati Cliente)
Persona:
Telefono: Fax:
Informazioni sul prodotto (Immissione obbligatoria)
Dispositivo Collegato:
Descrizione dettagliata del problema e condizioni in cui si verifica:
Note:
Personale Customer Care contattato:
Data di compilazione:// Firma: